

Bedienungsanleitung WT-308

Funktionen:

- DCF-77 Funkuhrzeit
- Temperaturanzeige
- 12 oder 24 h Anzeige
- Kalenderanzeige bis zum 31. Dezember 2054
- Weckalarm
- Snooze Funktion
- Batterieendanzeige
- Hintergrundbeleuchtung

Batterie Installation

- Legen Sie 2 x "AAA" Micro Alkaline Batterien in das Batteriefach ein

Handhabung

- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben erscheint auf dem Display, "0:00 " Die Uhr sucht automatisch nach dem Funksignal. (Innerhalb von 3 bis 5 Minuten sollte die Funkuhrzeit empfangen sein.)
- Das Funksignal blinkt während des Suchvorgangs
- Nach einem erfolgreichen Empfang hört das Funksymbol auf zu blinken.
- Sollte der Funkempfang fehlgeschlagen sein, wird automatisch ein erneuter Suchvorgang gestartet. Sie können auch manuell nach dem Funksignal suchen.

Notiz : Im 12 h Anzeige Modus wird Ihnen PM angezeigt wenn es bereits nach 12 Uhr mittags ist.

Sollte keine Anzeige auf dem Display erscheinen, ist es 12 Uhr nach Mitternacht (AM).

Automatische Funkuhrzeit Aktualisierung

- Die Uhr startet automatisch jeden Tag die Aktualisierung der Funkuhrzeit um 1:00 morgens.
- Bei einem Fehlempfang, startet die Uhr einen erneuten Versuch um 2:00 AM, 3:00AM, 4:00 AM oder 5:00 AM). Nach 4 fehlgeschlagenen Empfangsversuchen startet die Uhr am nächsten Tag erneut um 1:00 Uhr einen Funkempfang.

Notiz: Ihnen wird ein Aufstellort in Fensternähe empfohlen. Mögliche Störquellen können sein: Fernsehgeräte, Computer oder andere elektrische Geräte. Bitte platzieren Sie Ihre Uhr an einer anderen störfreien Stelle oder halten Sie einen Abstand von ca. 2 m ein.

WAVE Taste

Manueller Funkempfang ~ drücken Sie die WAVE Taste, um die Suche nach dem Funkempfang zu starten.

Funkempfang stoppen ~ drücken Sie die WAVE Taste während des Suchvorgangs.

Uhrzeit manuell einstellen

Reihenfolge der Einstelloptionen – Auswahl Uhrzeit Format > Zeitzonenauswahl > Einstellung Stunden > Einstellung Minuten > Einstellung Jahr > Einstellung Monat > Einstellung Datum > Spracheinstellung

- Halten Sie die MODE Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem 12 oder 24 Stunden Format auszuwählen. Drücken Sie “+” oder “-“ um auszuwählen.
- Betätigen Sie die MODE Taste, um die Zeitzone einzustellen. Wählen Sie mit Hilfe der “+” oder “-“ Tasten, die gewünschte Zeitzone zwischen –12 und 12 .
- Betätigen Sie die MODE Taste, um die Stunden einzustellen. Wählen Sie mit der “+” oder “-“ Taste.
- Betätigen Sie die MODE Taste, um die Minuten einzustellen. Wählen Sie mit der “+” oder “-“ Taste.
- Betätigen Sie die MODE Taste, um das Jahr einzustellen. Wählen Sie mit der “+” oder “-“ Taste.
- Betätigen Sie die MODE Taste, um den Monat einzustellen. Wählen Sie mit der “+” oder “-“ Taste.
- Betätigen Sie die MODE Taste, um das Datum einzustellen. Wählen Sie mit der “+” oder “-“ Taste.
- Betätigen Sie die MODE Taste, um die Sprache einzustellen. Wählen Sie mit der “+” oder “-“ Taste.
 - GER = DEUTSCH
 - ENG = ENGLISCH
 - ITA = ITALIENISCH
 - FRE = FRANZÖSISCH
 - NET = NIEDERLÄNDISCH
 - ESP = SPANISCH
 - DAN = DÄNISCH
- Betätigen Sie die MODE Taste erneut, um den Einstellmodus zu beenden.

Alarmeinrichtung

- Halten Sie die AL SET Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarm Einstellmodus zu gelangen. Justieren Sie mit Hilfe der “+” oder “-“ Tasten.
- Betätigen Sie die AL SET Taste erneut, um die Minuten einstellen zu können. Justieren Sie mit Hilfe der “+” oder “-“ Tasten.
- Betätigen Sie die AL SET Taste erneut, um den Einstellmodus zu beenden.

Alarm einschalten

Drücken Sie die AL SET Taste und die Alarmglocke erscheint auf dem Display. Es ertönt ein BEEP-Ton.

Alarm ausschalten

Drücken Sie die AL SET Taste und die Alarmglocke verschwindet auf dem Display.

Snooze Funktion (Weckwiederholung)

Betätigen Sie die SNOOZE Taste sobald der Alarm ertönt. Der Alarm ertönt erneut in 5 Minuten.

Hintergrundbeleuchtung

Betätigen Sie die SNOOZE Taste und die Hintergrundbeleuchtung wird für 5 Sekunden aktiviert.

Celsius oder Fahrenheit Temperatur Anzeige

Die Einheit für die Temperaturanzeige kann mit Hilfe der “-“ Taste ausgewählt werden.

Batterieendanzeige

Tauschen Sie die Batterien aus, sobald das Batteriesymbol auf dem Display erscheint.

Fehlerbehebung

In seltenen Fällen treten Störungen durch elektrische Störquellen auf. Drücken Sie die “RESET” Taste, um die Einstellungen zurückzustellen.

Technische Daten:

Stromversorgung: 2 x AAA Micro, IEC LR3, 1,5V

Abmessungen: 76 x 55 x 100 mm