

Bedienungsanleitung WT 759

Batterie einlegen

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Unterseite des Gehäuses.

Legen Sie eine AA – Batterie, LR6, 1,5 V mit Beachtung der richtigen Polarität ein. Schließen Sie den Batteriedeckel.

Automatische Einstellung

Die Uhr stellt sich automatisch innerhalb von 2 – 5 Minuten ein. Ist die Uhr nach spätestens 10 Minuten noch nicht eingestellt, ist der Empfang gestört oder am gewählten Standort nicht möglich. Störquellen sind in erster Linie Fernseher oder Computer. Der Störbereich solcher Geräte kann bis zu 2 Metern im Umkreis liegen. Drücken sie die RESET Taste auf der Rückseite und versuchen Sie den Empfang an einer anderen Stelle erneut.

Alarm einschalten

Schieben Sie den Alarmschalter nach oben auf die ON - Position. Der Alarm ertönt zur eingestellten Zeit.

Alarm unterbrechen/Weckwiederholung

Betätigen Sie die SNOOZE Taste auf dem Wecker, um den Alarm abzustellen. Die Ziffernbeleuchtung wird aktiviert. Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.

Alarm ausschalten

Schieben Sie den Alarmschalter nach unten auf die OFF – Position, um den Alarm auszuschalten.

Beleuchtung

Betätigen Sie die SNOOZE Taste auf dem Wecker, um die Beleuchtung zu aktivieren.