

Funkarmbanduhr mit LC-Display

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der



Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.
- Das Gerät sollte keiner starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen; dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Batterien nicht achtlos herumliegen, da die Gefahr besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken.
- Laden Sie niemals Batterien wieder auf. Es besteht Explosionsgefahr!
- Sorgen Sie dafür, dass Batterien nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Wartung und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder einen anderen Fachmann.


Batterieinstallation / Batteriewechsel

Der Batteriewechsel sollte nur von einem Fachmann (Uhrmacher) vorgenommen werden.



Den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts öffnen. Knopfzelle unter Beachtung der korrekten Polarität in die Batterieaufnahme einsetzen. Schließen Sie den Deckel wieder.

Bedienung Funktionstasten:



- S1-manuelle Betätigung/Starten des Funksignalempfangs
- S2-Einstellung 12/24 Stundenformat
- S3-Umschaltung zwischen den verschiedenen Betriebsmodi
- S4-Hintergrundbeleuchtung

Eigenschaften:

Funkgesteuerte DCF-77 Zeitanzeige
12/24 Stundenformat wählbar
2 Weckzeiten einstellbar
Stoppuhr Funktion
Countdown Funktion
Wochentaganzeige wählbar in 7 Sprachen inkl. Deutsch, Englisch, Franz.
Hintergrundbeleuchtung

Stoppuhr Funktion (max. 30 Minuten Stoppzeit)

Drücken Sie S3 einmal um in den Stoppuhr Modus zu gelangen. Drücken Sie S1 um die Zeitmessung zu starten. Drücken Sie S1 wieder um die Zeitmessung zu stoppen. Drücken Sie S2 um den Zähler zurückzusetzen

Countdown Funktion

Drücken Sie S3 zweimal um in den Countdown Modus zu gelangen
Drücken Sie S3 3-Sekunden lang, die "Stunde" blinkt.
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen
Drücken Sie S3 einmal, die "Minuten" blinken
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen
Drücken Sie S3 einmal, die "Sekunden" blinken
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen
Drücken Sie S3 um die eingestellten Werte zu bestätigen
Drücken Sie S1 um den Countdown-Timer zu starten.
Nach Ablauf des Countdowns ertöt das Piepsignal 30 Sekunden lang.

Wecker Funktion.(Alarm I einstellen)

Drücken Sie S3 dreimal um Alarm 1 (1.Weckzeit) einzustellen.
Drücken Sie S3 3-Sekunden lang, die "Stunden" blinken
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen.

Drücken Sie S3 einmal, die "Minuten" blinken.
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen.

Mit Hilfe S1 können Sie den Weckalarm ein-/ausschalten. Ein Glockenzeichen erscheint auf dem Display beim eingeschalteten Weckalarm.

Der Alarm ertöt ca. 30 Sekunden lang Während des Wecktons, können Sie mit Hilfe der S4 Taste, die Schlummerfunktion (Weckwiederholung) aktivieren.

Alarm II (2. Weckzeit einstellen)

Drücken Sie S3 viermal um in die 2.Weckzeiteinstell Modus zu gelangen.
Einstellung des 2. Alarm (Weckzeit) gleicher Vorgang wie bei Alarm 1

Funksignalempfang

Die Uhr geht automatisch täglich um 2 und um 3 Uhr auf Funksignalempfang. Beim erfolgreichem Funksignalempfang, wird am gleichen Tag kein zweiter Versuch unternommen. Nach Erhalt des Funksignals erscheint ein Funkturmzeichen auf dem Display. Drücken Sie S1 3-Sekunden lang um den Funksignalempfang manuell zu betätigen. Während des Empfangvorgangs blinkt das Funkturmzeichen auf dem Display.

Manuelle Zeiteinstellung:

In Gegenden ohne Funksignal, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Im Uhrzeit Modus, drücken Sie S3 3 Sekunden lang. Die Stunden blinken. Stellen Sie die gewünschte Stunden ein mit Hilfe der S1 oder S2 Tasten. Drücken Sie S3 und Sie können die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge vornehmen:

Minuten ➡ Jahr ➡ Monat ➡ Tag ➡ Sprache der Wochentaganzeige (7).
Die Werte können Sie mit Hilfe der S1 oder S2 Tasten einstellen/bestätigen.

Pflege und Wartung

Die Uhr ist für normalen Gebrauch wasser- und stossgeschützt. Das Aufschlagen auf harten Untergründen sollte aber vermieden werden, genau so wie der übermäßige Kontakt mit Wasser. Das Gehäuse ist bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwischen. Bei starker Verschmutzung benutzen Sie bitte ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel!

Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Entsorgung verbrauchter Batterien / Akku

Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien und Akkus zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien und Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien und Akkus kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurück geben. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

Konformität:

Hiermit erklärt die Firma GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei Sales@Glunz.eu

Läden in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:
Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen

