

WS 1004 - Löffelthermometer

Bedienungsanleitung

Temperaturmessbereich: 0°C ~ +60°C (32°F ~ +140°F)

Auflösung: 0.1°C (0,18°F)

Genauigkeit: ±1°C (1,8°F)

BATTERIE: 1 x AG10 Batterie (INKLUSIVE)

Bedienung:

Drücken Sie die ON/°C/°F Taste zum Einschalten des Geräts.

Drücken Sie die ON/°C/°F Taste, um zwischen den Anzeigeformaten Celsius oder Fahrenheit zu wechseln.

Der Löffel einschließlich des Metallplättchens zur Temperaturmessung entsprechen den Lebensmittelsicherheits-Standards. Der Kontakt mit Lebensmitteln ist unbedenklich.

Das Gerät darf nur mit dem Löffelkopf in Lebensmittel und Flüssigkeiten getaucht werden.

Das Gerät sollte ausschließlich mit milden Reinigungsmitteln oder Wasser unter 60°C (140°F) gereinigt werden. Nicht im Geschirrspüler waschen!