



Solar-Thermometer/Hygrometer

- Raumtemperaturanzeige in °C/°F mit Speicherung der Minimal- und Maximalwerte

- Anzeige der Luftfeuchtigkeit als RH%

Funktionstasten:

- **°C/°F-Taste:** Drücken zur Umschaltung zwischen den Anzeigen der Temperaturwerte in °C/°F
- **RESET-Taste:** Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden zum Rückstellen aller minimalen und maximalen Speicherwerte

Solar-Panel-Funktion:

- Wenn die Umgebung hell genug ist, wird die Station mit dem Solarpanel als Stromquelle versorgt.
- Ist die Umgebung nicht hell genug, wird die Batterie als Stromquelle verwendet.
- Ist die Umgebung zu dunkel, wird das LCD ausgeschaltet. Ist die Umgebung wieder hell genug, schaltet sich das LCD automatisch wieder ein.

Die Komfortstufen-Symbole (☺ ☹):

Angenehm: Ein heiteres Gesicht "☺" erscheint bei einer Raumtemperatur zwischen 18°C und 24°C und einer rel. Raumluftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%.

Unangenehm: Ein betrübtetes Gesicht "☹" erscheint bei Messwerten, die sich außerhalb des angenehmen Bereichs befinden.