Solar-Thermometer mit Kabelsonde

- Raum- und Außentemperaturanzeige in °C/°F mit Speicherung der Minimal- und Maximalwerte

Funktionstasten:

- **°C/°F-Taste:** Drücken zur Umschaltung zwischen den Anzeigen der Temperaturwerte in °C/°F
- **RESET-Taste:** Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden zum Rückstellen aller minimalen und maximalen Speicherwerte

Solar-Panel-Funktion:

- Wenn die Umgebung hell genug ist, wird die Station mit dem Solarpanel als Stromquelle versorgt.
- Ist die Umgebung nicht hell genug, wird die Batterie als Stromquelle verwendet.
- Ist die Umgebung zu dunkel, wird das LCD ausgeschaltet. Ist die Umgebung wieder hell genug, schaltet sich das LCD automatisch wieder ein.