

WS 7043

FUNKTIONEN:

Messbereich Innentemperatur: 0 ~ 50 °C (32°F ~ 122°F)

Messbereich Außentemperatur: -50 ~ 70 °C (-32°F ~ 183°F)

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 99%

Auflösung: 1°C

Anzeige: MIN/MAX Temperaturen und gespeicherte Luftfeuchtigswerte

Kalender: Jahr 2000 ~ 2099

BATTERIEN: 2 xAAA Micro

BEDIENUNGSANLEITUNG:

----- EINSTELLEN DER ZEIT-----

Halten Sie die MODE Taste für 2 Sekunden gedrückt um in den Zeit-Einstellungsmodus zu gelangen.

Das Jahr beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Der Monat beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Der Tag beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Stunde beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Minute beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste zum Beenden des Einstellungsmodus.

-----EINSTELLEN DES ALARMS-----

Drücken Sie MODE zum Einsehen der Alarmzeit:

Halten Sie die MODE Taste für 3 Sekunden gedrückt um in den Alarm-Einstellungsmodus zu gelangen.

Die Stunde beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Minute beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste zum Beenden des Einstellungsmodus.

----- ALARM EIN/AUS-----

Drücken Sie in der Alarmzeit-Anzeige die UP oder DOWN Taste um den Alarm ein- oder auszuschalten.

----- MAX / MIN -----

Drücken Sie die MAX/MIN Taste zum Einsehen der maximalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte.

Drücken Sie erneut die MAX/MIN Taste zum Einsehen der minimalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte.

Drücken Sie erneut die MAX/MIN Taste um zur aktuellen Ansicht zu wechseln.

----- 12/24 ZEITANZEIGEFORMAT -----

Drücken Sie in der Zeit-Anzeige die UP Taste um zwischen den Zeitanzeigeformaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln.

----- TEMPERATURANZEIGEFORMAT -----

Drücken Sie in der Zeit-Anzeige die DOWN Taste um zwischen den Temperaturanzeigeformaten °C oder °F zu wechseln.

-----SCHLUMMERFUNKTION-----

Drücken Sie während des Alarms die SNZ (Snooze) Taste um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.

WS 7043

FEATURES:

Measuring indoor temperature range: 0 ~ 50 °C (32°F ~ 122°F)

Measuring outdoor temperature range:-50 ~ 70 °C (-32°F ~ 183°F)

Measuring humidity range: 20% ~ 99%

Resolution: 1°C

Display: max/min temperature and humidity records

Calendar: 2000 ~ 2099 year

BATTERY: 2 ×AAA, Micro

-----SETTING THE TIME-----

Press and hold MODE for 2 seconds to enter the time setting mode.

The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year.

Press MODE again:

The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month.

Press MODE again:

The day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day.

Press MODE again:

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

Press MODE to complete the time setting

-----SETTING THE ALARM-----

Press MODE to view the alarm time

Press MODE hold for 3 seconds to enter the alarm setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

Press MODE to complete the time setting

----- ALARM ON/OFF-----

Press MODE to view the alarm time
At the alarm time mode
Press UP or DOWN to turn alarm on/off.

----- MAX / MIN -----

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.
Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

----- 12/24 FORMAT HOUR -----

While in time mode, Press UP to switch 12 or 24 format hour time display.

----- TEMPERATURE DISPLAY FORMAT -----

While in time mode, Press DOWN to switch °C/°F display.

-----SNOOZE-----

While alarm to press SNZ for snooze mode, alarm will repeat in 5 minutes.