

Bedienungsanleitung WS 9121

A. Wechsel der Anzeige

Betätigen Sie die MODE Taste, um zwischen Zeit-, Alarm- oder Kalenderanzeige zu wechseln.

B. Einstellen der Uhrzeit

1. Halten Sie während der normalen Zeitanzeige die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Betätigen Sie die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für die 12/24-Anzeige, Stunden und Minuten zu wechseln. Durch drücken der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden.
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Einstellungsmodus.
2. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die ADJUST oder MIN/MAX Taste, um die gespeicherten Werte für Höchst-/Tiefsttemperatur und Luftfeuchte einzusehen. Drücken Sie die ADJUST Taste, um die Werte zu löschen und zu aktualisieren.
3. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die SET oder C/F Taste, um die Temperatureinheit C° oder °F zu wählen.

C. Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die MODE Taste, um in den Alarm-Einstellungsmodus zu gelangen. Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Alarmzeit einzustellen. Betätigen Sie jeweils die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für Stunden und Minuten zu wechseln. Durch drücken der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden.
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Alarm-Einstellungsmodus.
2. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die MODE Taste, um den Alarm zu bestätigen. Betätigen Sie die ADJUST Taste, um zwischen den Einstellungen für Alarm- und Stundenton zu wechseln.
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden.

D. Einstellung des Kalendars

1. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige 2 mal die MODE Taste, um in den Kalender-Einstellungsmodus zu gelangen. Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Datum einzustellen. Betätigen Sie jeweils die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für Jahr, Monat und Tag zu wechseln. Durch drücken der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden.
2. Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Kalender-Einstellungsmodus.

Messbereich Temperatur: -50°C / +70°C (-58°F / +158°F)

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20% RH / 99% RH ("LL" für unterhalb 20% and "HH" für oberhalb 99%)

Batteriebetrieb: 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

OPERATION INSTRUCTION WS 9121

A. Mode switchable

Press [MODE] to switch among the status of Time, Alarm and Calendar.

B. Time Mode

- 1). Starting from the normal time display status, press [SET] 2 seconds to enter the setting status of 12/24hr, Hour, Minute. Press [ADJUST] to plus one. Press [MODE] to quit the setting status.
- 2). At normal time display status, press [ADJUST] or [MAX/MIN] key to check the MAX, MIN of temperature and hygrometer, press [ADJUST] for 2 seconds to clear the memory of MAX, MIN temperature and replaced with current value.
- 3). At normal time display status, press [SET] or [C/F] key to change the °C and °F degree display
- 4). At normal time display status, press [MODE] key once to enter the Alarm status as below.

C. Alarm Mode

- 1). Starting from the normal time display status, press [MODE] key once to enter the waiting status of alarm setting, then press [SET] 2 seconds to set the Alarm time of Hour and press [SET] again to set Alarm time of Minute. Press [ADJUST] to plus one. After setting, press [MODE] to quit the Alarm setting status.
- 2). Starting from normal time display, press [MODE] to enter Alarm status, then press [ADJUST] to switch the Alarm, and the beep each hour.
- 3). Press [MODE] key to quit.

D. Calendar Mode

- 1). Starting from normal time display, press [MODE] twice to enter waiting status of Calendar setting, press [SET] key for 2 seconds to enter Year setting, press [ADJUST] to plus one. Press [SET] and [ADJUST] key in turn to adjust Month, Date accordingly.
- 2). Press [MODE] to quit the Calendar Mode and resume the Time display status.

Measuring Temperature Range: -50°C / +70°C (-58°F / +158°F)

Measuring Humidity Range: 20% RH / 99% RH ("LL" for below 20% and "HH" for above 99%)

Operated by 2x AA batteries (not included)

Notice d'utilisation WS 9121

A – changement de l'affichage

Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner entre heure, sonnerie ou calendrier.

B – réglage de l'heure

1 – pendant deux secondes appuyez sur la touche SET dès que l'affichage de l'heure apparait pour arriver à un mode de réglage. Actionnez la touche SET pour choisir entre l'affichage 12/24, heures ou minutes. Par pression de la touche ADJUST vous pouvez modifier le réglage.

Pour terminer l'opération, appuyez sur la touche MODE.

2 – en position normale de l'heure, appuyez sur la touche ADJUST ou MIN/MAX pour avoir accès aux données minimales et maximales mémorisées des températures et de l'humidité. Appuyez sur la touche ADJUST pour actualiser ou effacer

3 – en position normale de l'heure, appuyez sur la touche SET ou C/F pour programmer les températures en C° ou F°.

C – réglage de la sonnerie

1 – en position normale de l'heure, appuyez sur la touche MODE pour arriver à la fonction sonnerie.

Pour régler l'heure de réveil, pressez la touche SET pendant 2 secondes. Actionner la touche SET pour naviguer entre heures et minutes. Par pression de la touche ADJUST vous pouvez alors modifier les différents réglages.

Pour terminer l'opération, appuyez sur la touche MODE.

D – Réglage du calendrier.

1 – en position normale de l'heure, appuyez sur la touche MODE à deux reprises pour arriver à la fonction calendrier. Appuyez pendant deux secondes sur la touche SET pour programmer la date.

Actionner la touche SET pour passer de l'année, au mois ou au jour. Vous modifiez les données en appuyant sur la touche ADJUST.

2 – pour terminer la fonction calendrier, appuyez sur la touche MODE

Champ de mesures des températures : -50 °C / + 70 °C (-58°F / 158 °F)

Champ de mesures de l'humidité. 20 % RH / 99 % RH « LL » pour inférieur à 20 % et « HH »

pour supérieur à 99 %

Fonctionne avec 2 X Piles AA – pas livré avec le produit -