

Bedienungsanleitung – WS 9123

A. Funktionen

1. Uhr mit Wettervorhersage
2. 12/24Hr auswählbar
3. Monat-, Datums- und Tagesanzeige
4. Alarmfunktion, 5 Minuten Schlummerfunktion
5. Kalenderzeitraum: 2003~2052, 2003 voreingestellt
6. °C/°F auswählbar
7. Temperaturbereich: 0°C~50°C(32°F~122°F)
8. Feuchtigkeitsbereich 20~90%RH
9. Max/Min Innentemperatur-/Feuchtigkeitsaufzeichnung

B. Bedienungsanweisungen

1. Funktionsknöpfe: MODE, SET, C/F, ADJUST, MAX/MIN, SNOOZE
2. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die „C/F“ Taste um zu °C/°F zu wechseln.
3. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die „MAX/MIN“ Taste um den max/min Wert der Temperatur/Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Halten Sie die „MAX/MIN“ Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um ihre Aufzeichnungen zu löschen.
4. Drücken Sie die „MODE“ Taste um zwischen den Stand der Zeit, des Alarms und des Kalenders zu wechseln.
5. Zeiteinstellung:
 - 1) Halten Sie im Zeitanzeigemodus die „SET“ Taste für 2 Sekunden gedrückt. 12/24hr wird aufblinken, drücken Sie die „ADJUST“ Taste um zwischen 12/24Hr zu wechseln.
 - 2) Drücken Sie die „SET“ Taste und die Stunden werden aufblinken. Drücken Sie die „ADJUST“ Taste um die Stunde einzustellen. Halten Sie die „ADJUST“ Taste gedrückt um den Vorgang zu beschleunigen.
 - 3) Drücken Sie die „SET“ Taste und die Minuten werden aufblinken. Drücken Sie die „ADJUST“ Taste um die Minuten einzustellen und halten Sie die „ADJUST“ Taste gedrückt um den Vorgang zu beschleunigen.
 - 4) Drücken Sie die „MODE“ Taste um die Einstellung zu bestätigen oder warten sie 2 Minuten für die automatische Bestätigung ihrer Einstellung.
6. Alarmeinstellung:
 - 1) Halten Sie im Alarmmodus die „SET“ Taste gedrückt und die Stundenziffer wird aufblinken. Drücken Sie die „ADJUST“ Taste um die Stunde einzustellen und halten Sie die „ADJUST“ Taste gedrückt um den Vorgang zu beschleunigen.
 - 2) Drücken Sie die „SET“ Taste und die Minuten werden aufblinken. Drücken Sie die „ADJUST“ Taste um die Minuten einzustellen und halten Sie die „ADJUST“ Taste gedrückt um den Vorgang zu beschleunigen.
 - 3) Drücken Sie die „MODE“ Taste um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die „ADJUST“ Taste um den Alarm anzuschalten.
 - 4) Drücken Sie die „MODE“ Taste um den Alarm und die integrierte Erinnerungsfunktion auszuschalten.
 - 5) Drücken Sie die „MODE“ Taste um den Alarm anzuschalten und drücken Sie die „ADJUST“ Taste um den Alarm und die integrierte Erinnerungsfunktion auszuschalten.
 - 6) Drücken Sie die „SNOOZE“ Taste sobald der Alarm ertönt und der Alarm wird 5 Minuten später erneut ertönen. Oder drücken Sie eine beliebige andere Taste um den Alarm zu beenden
7. Kalendereinstellung:

- 1) Halten Sie die „SET“ Taste im Kalendermodus 2 Sekunden lang gedrückt und das Jahr wird aufblinken. Drücken Sie die „ADJUST“ Taste um das Jahr einzustellen und halten Sie die „ADJUST“ Taste gedrückt um den Vorgang zu beschleunigen.
 - 2) Drücken Sie die „SET“ Taste und der Monat wird aufblinken. Drücken Sie die „ADJUST“ Taste um den Monat einzustellen und halten Sie die „ADJUST“ Taste gedrückt um den Vorgang zu beschleunigen.
 - 3) Drücken Sie die „SET“ Taste und das Datum wird aufblinken. Drücken Sie die „ADJUST“ Taste um das Datum einzustellen und halten Sie die „ADJUST“ Taste gedrückt um den Vorgang zu beschleunigen.
8. Im Alarm- und Kalendereinstellungsmodus drücken Sie die „MODE“ Taste um zu bestätigen oder warten Sie die folgenden 2 Minuten um, damit die Einstellung automatisch bestätigt wird. Keine Benutzung der Tasten innerhalb von 5 Minuten führt zu einer Rückkehr zur Zeitanzeige.