

Bedienungsanleitung – T 9640

Inbetriebnahme / Batteriewechsel

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Produkts.

Legen Sie 4 x Mignon AA LR06-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie auf die angegebene Batteriepolarität (+/-).

Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Licht ein- und ausschalten

Drücken Sie den Schalter auf der – Seite runter, um das Licht einzuschalten.

Drücken Sie den Schalter auf der O Seite runter, um das Licht auszuschalten.

Wichtige Hinweise vor Saugnapfnutzung

- Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Oberfläche zur Anbringung der Uhr glatt und eben ist, da nur auf diesen Oberflächen eine feste Haftung des Saugnapfes sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund, auf dem Sie Ihre Lampe anbringen, frei von Staub und Fett ist. Reinigen Sie den Untergrund vorher sicherheitshalber mit Wasser und Reinigungsmittel. Lassen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich trocknen.
- Auch der Saugnapf sollte vor dem Andrücken etwas feucht, ohne Reinigungsmittel, gereinigt und leicht getrocknet werden, um einen stärkeren Halt zu bewirken.
- Drücken Sie die Uhr von Zeit zu Zeit erneut fest und prüfen Sie, wie fest die Lampe sitzt, da sich der Saugnapf nach einiger Zeit lösen kann.
- Zum Lösen heben Sie den Saugnapf vorsichtig am Rand an, damit Luft unter diesen gelangen kann.

Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.

- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

Instruction manual – T 9640

Getting started / batter change

Open the battery compartment cover on the backside of product.

Insert 4 x Mignon AA LR06 batteries into the battery compartment and make sure the battery polarity (+/-) is as indicated.

Close the battery compartment cover again.

Turning the light on and off

Press down the switch on the - side to switch on the light.

Press down the switch on the O side to switch off the light.

Important notes before using the suction cup

- Make sure that the surface you want to attach the clock to is smooth and even, as only on these surfaces will the suction cup adhere firmly.
- Make sure that the surface on which you attach your lamp is free of dust and grease. To be on the safe side, clean the surface with water and detergent beforehand. Allow the surface to dry thoroughly after cleaning.
- The suction cup should also be cleaned with a little moisture, without detergent, and dried slightly before pressing it on to ensure a stronger hold.
- Press the clock down again from time to time and check how tight the lamp is, as the suction cup may come loose after a while.
- To loosen, lift the suction cup carefully at the edge so that air can get under it.

Precautions

- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Always replace a complete set of batteries.
- Never mix used and new batteries.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Use the product only for its intended purpose!

Consideration of duty according to the battery law



Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!

Consideration of duty according to the law of electrical devices



This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from the General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system.

Manuel d'instruction – T 9640

Mise en service / Remplacement de la batterie

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles au dos du produit. Insérez 4 piles AA LR06 dans le compartiment à piles, en respectant la polarité indiquée (+/-). Fermez le couvercle du compartiment des piles.

Allumer et éteindre la lumière

Appuyez sur l'interrupteur du côté - pour allumer la lumière.
Appuyez sur l'interrupteur du côté O pour éteindre la lumière.

Remarques importantes avant d'utiliser la ventouse

- Assurez-vous que la surface sur laquelle vous voulez fixer la montre est lisse et régulière, car ce n'est que sur ces surfaces que la ventouse adhèrera fermement.
- Assurez-vous que la surface sur laquelle vous fixez votre lampe est exempte de poussière et de graisse. Pour être sûr, nettoyez la surface avec de l'eau et du détergent au préalable. Laissez la surface bien sécher après le nettoyage.
- La ventouse doit également être nettoyée légèrement humide, sans détergent, et légèrement séchée avant d'être pressée afin d'obtenir une meilleure prise.
- Appuyez de nouveau de temps en temps et vérifiez le serrage de la lampe, car la ventouse peut se détacher après un certain temps.
- Pour desserrer, soulevez doucement la ventouse par le bord pour permettre à l'air de passer en dessous.

Précautions

- N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants.

Avertissements de sécurité concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.
- Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
- Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu!

Noter l'obligation de la Loi sur la batterie



Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!

Noter l'obligation de la Loi sur les appareils électriques



Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à votre point local de collecte de déchets ou à un centre de recyclage. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte des déchets sélectif.

Manual de instrucciones – T 9640

Puesta en funcionamiento / Cambio de la pila

Abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior del producto. Inserte 4 pilas AA LR06 en el compartimento de las pilas, observando la polaridad indicada (+/-).

Cierra la tapa del compartimento de las pilas.

Encendiendo y apagando la luz

Presiona el interruptor del lado - para encender la luz.

Presiona el interruptor del lado O para apagar la luz.

Notas importantes antes de usar la ventosa

- Asegúrese de que la superficie a la que quiere fijar el reloj es lisa y uniforme, ya que sólo en estas superficies la ventosa se adhiere firmemente.
- Asegúrate de que la superficie en la que coloques tu lámpara esté libre de polvo y grasa. Para estar seguros, limpie la superficie con agua y detergente de antemano. Deje que la superficie se seque completamente después de limpiarla.
- La ventosa también debe limpiarse ligeramente húmeda, sin detergente, y secarse ligeramente antes de presionarla para proporcionar una mayor sujeción.
- Presiona de nuevo de vez en cuando y comprueba lo apretada que está la lámpara, ya que la ventosa puede soltarse después de un tiempo.
- Para aflojar, levante suavemente la ventosa por el borde para permitir que el aire pase por debajo.

Precauciones

- No someta unidad a fuerzas o golpes excesivos.
- No exponga la unidad a temperaturas extremas, directa a los rayos del sol, polvo o humedad.
- No la sumerja en el agua.
- Evite el contacto con cualquier material corrosivo.
- No se deshaga de esta unidad arrojándola al fuego ya que puede explotar.

- No abra la carcasa trasera interior ni manipule ninguno de los componentes de esta unidad.

Advertencias de seguridad sobre las baterías

- Utilizar solamente baterías alcalinas. No utilizar recargables baterías.
- Coloque las baterías correctamente haciendo coincidir la polaridad (+/-).
- Reemplace siempre el juego completo de baterías.
- Nunca mezcle baterías usadas y nuevas.
- Quite las baterías gastadas inmediatamente.
- Saque las baterías cuando no use la unidad.
- No recargue las baterías ni las arroje al fuego ya que pueden reventar.
- Compruebe que guarda las baterías alejadas de objetos metálicos ya que un contacto con estos puede causar un cortocircuito.
- Evite exponer las baterías a altas temperaturas, humedad o a los rayos directos del sol.
- Guarde las baterías lejos del alcance de los niños. Pueden atragantarse con ellas.

Utilice el producto sólo para la finalidad expuesta!

Obligación en virtud de la ley de baterías



Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las baterías llegan al medio ambiente, éstas pueden ocasionar graves efectos para la salud o para el propio medio ambiente. Puede devolver las baterías usadas de forma gratuita a su distribuidor o suministrador. Según la ley, como consumidor uste está obligado a devolver las baterías usadas!

Obligación en virtud de la ley de los dispositivos eléctricos



Este símbolo indica que no debe arrojar los dispositivos eléctricos a la basura doméstica general cuando alcancen el final de su vida a útil. Lleve su aparato a un punto de recogida selectiva de basura o a un centro de reciclaje. Esto es de aplicación en todos los países de la Unión Europea, y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de basuras.

Gebruikshandleiding – T 9640

In gebruik nemen / Vervangen van de batterij

Open het deksel van het batterijvak aan de achterkant van het product.

Plaats 4 x AA LR06 batterijen in het batterijcompartiment en let daarbij op de aangegeven batterijpolariteit (+/-).

Sluit het deksel van het batterijvak.

Het licht aan en uit doen

Druk de schakelaar aan de - zijde in om het licht aan te zetten.

Druk de schakelaar aan de O-zijde in om het licht uit te schakelen.

Belangrijke opmerkingen voor het gebruik van de zuignap

- Zorg ervoor dat het oppervlak waarop u het horloge wilt bevestigen glad en egaal is, want alleen op deze oppervlakken zal de zuignap zich stevig hechten.
- Zorg ervoor dat het oppervlak waarop u uw lamp bevestigt vrij is van stof en vet. Voor de zekerheid moet het oppervlak vooraf worden gereinigd met water en reinigingsmiddel. Laat het oppervlak na de reiniging grondig drogen.
- De zuignap moet ook licht vochtig worden gereinigd, zonder afwasmiddel, en licht worden gedroogd voordat hij wordt aangedrukt voor een sterkere houvast.
- Druk af en toe opnieuw op de lamp en controleer of deze goed vastzit, want na een tijdje kan de zuignap losraken.
- Om de zuignap los te maken, tilt u de zuignap zachtjes op bij de rand, zodat er lucht onder kan komen.

Vorzorgsmaatregelen

- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten

van het apparaat.

Batterijvoorschriften

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Verordening verwijdering batterijen



Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terecht komen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

Verordening verwijdering elektrische apparaten



Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.

Manuale di istruzioni – T 9640

Messa in funzione / Sostituzione della batteria

Aprire il coperchio del vano batteria sul retro del prodotto.

Inserire 4 batterie AA LR06 nel vano batterie, rispettando la polarità indicata (+/-). Chiudere il coperchio del vano batterie.

Accensione e spegnimento della luce

Premere l'interruttore sul lato - per accendere la luce.

Premere l'interruttore sul lato O per spegnere la luce.

Avvertenze importanti prima di utilizzare la ventosa

- Assicurarsi che la superficie su cui si vuole fissare l'orologio sia liscia e uniforme, poiché solo su queste superfici la ventosa aderisce saldamente.
- Assicuratevi che la superficie su cui fissate la vostra lampada sia priva di polvere e grasso. Per essere sicuri, pulire preventivamente la superficie con acqua e detersivo. Lasciare asciugare bene la superficie dopo la pulizia.
- La ventosa deve anche essere pulita leggermente umida, senza detersivo, e asciugata leggermente prima di premerla per fornire una tenuta più forte.
- Premete di tanto in tanto di nuovo verso il basso e controllate la tenuta della lampada, poiché la ventosa potrebbe allentarsi dopo un po'.
- Per allentare, sollevare delicatamente la ventosa per il bordo per consentire all'aria di passare sotto di essa.

Precauzioni

- Non sottoporre il dispositivo a forza eccessiva e urti.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme, luce solare diretta, polvere o umidità.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Evitare il contatto con materiali corrosivi.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco perché potrebbe esplodere.
- Non aprire la cassa interna o manomettere i componenti di questa

dispositivo.

Avvertenze per l'uso sicuro delle batterie

- Utilizzare solo batterie alcaline. Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Installare le batterie correttamente rispettando le polarità (+/-).
- Sostituire sempre il set completo di batterie.
- Non mescolare mai batterie usate e nuove.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Rimuovere le batterie quando non sono utilizzate.
- Non conservare le batterie in prossimità di oggetti metallici. Un contatto potrebbe causare un corto circuito.
- Non ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco perché potrebbero esplodere.
- Non esporre le batterie a temperature elevate, all'umidità o alla luce solare diretta.
- Tenere tutte le batterie lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto!

Obbligo di avviso secondo la legge sulle batterie



Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie smaltite nell'ambiente possono causare danni all'ambiente e alla salute. È possibile restituire gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e consegnarle ai centri di raccolta. Il consumatore è tenuto per legge alla restituzione delle batterie scariche!

Obbligo di avviso secondo la legge sulle dispositivi elettrici



Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici alla fine del loro ciclo di vita devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici generali. Portare il dispositivo al proprio punto di raccolta rifiuti locale o a un centro di riciclaggio. Ciò si applica in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.

Pokyny k použití – T 9640

Uvedení do provozu / Výměna baterie

Otevřete kryt baterie na zadní straně produktu.

Vložte 4 baterie Mignon AA LR06 do prostoru pro baterie a dbejte na vyznačenou polaritu baterií (+/-).

Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Zapnutí a vypnutí světla

Wciśnij przelącznik na stronie -, aby włączyć światło.

Naciśnij przelącznik po stronie O, aby wyłączyć światło.

Ważne uwagi przed użyciem przyssawki

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przymocować zegarek, jest gładka i równa, ponieważ tylko na tych powierzchniach przyssawka będzie mocno przylegać.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której zamocowana jest lampa, jest wolna od kurzu i tłuszczu. Aby być po bezpiecznej stronie, należy uprzednio oczyścić powierzchnię wodą i detergentem. Po oczyszczeniu pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.
- Przyssawkę należy również wyczyścić lekko wilgotną, bez użycia detergentu, a następnie lekko wysuszyć przed naciśnięciem, aby zapewnić jej mocniejsze trzymanie.
- Od czasu do czasu naciśnij ponownie przycisk i sprawdź, czy lampa jest szczelna, ponieważ po pewnym czasie ssawka może się poluzować.
- Aby poluzować, delikatnie unieś ssawkę za krawędź, aby powietrze dostało się pod nią.

Upozornění

- Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu nebo vlhkosti.
- Nikdy neponožujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s korozívními materiály.
- Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat.

- Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmkoli součásti této jednotky.

Baterie a bezpečnostní varování

- Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte použité a nové baterie.
- Okamžitě odstraňte vybité baterie.
- Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu.
- Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat.
- Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů, neboť kontakt může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení.

Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu!

Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice



Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a životní prostředí. Můžete se vrátit použité baterie a akumulátory bezplatně na vašich prodejců a sběrných míst. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivést potřebné baterie distributorům a dalších sběrných míst!

Všimněte si požadavky podle zlikvidovat elektrická zařízení



Tento symbol znamená, že je potřeba likvidovat elektrická zařízení odděleně od běžného domácího odpadu na konci jeho životnosti. Přístroji vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.

Instrukcja obsługi – T 9640

Uruchomienie / Wymiana baterii

Otwórz pokrywę komory baterii w tylnej części produktu.

Włóż 4 baterie AA LR06 do komory baterii, zwracając uwagę na wskazaną biegunowość baterii (+/-).

Zamknąć pokrywę komory baterii.

Włączanie i wyłączanie światła

Wciśnij przełącznik na stronie -, aby włączyć światło.

Naciśnij przełącznik po stronie O, aby wyłączyć światło.

Ważne uwagi przed użyciem przyssawki

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przymocować zegarek, jest gładka i równa, ponieważ tylko na tych powierzchniach przyssawka będzie mocno przylegać.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której zamocowana jest lampa, jest wolna od kurzu i tłuszczu. Aby być po bezpiecznej stronie, należy uprzednio oczyścić powierzchnię wodą i detergentem. Po oczyszczeniu pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.
- Przyssawkę należy również wyczyścić lekko wilgotną, bez użycia detergentu, a następnie lekko wysuszyć przed naciśnięciem, aby zapewnić jej mocniejsze trzymanie.
- Od czasu do czasu naciśnij ponownie przycisk i sprawdź, czy lampa jest szczelna, ponieważ po pewnym czasie ssawka może się poluzować.
- Aby poluzować, delikatnie unieś ssawkę za krawędź, aby powietrze dostało się pod nią.

Środki ostrożności

- Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił lub wstrząsów.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, wilgoci.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z wszelkimi korozyjnymi.
- Nie wyrzucać urządzenia do ognia, gdyż może wybuchnąć.

- Nie otwierać obudowy i nie ingerować w wewnętrzne części urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie wolno używać akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wymováć baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Nie przechowywać baterie w pobliżu przedmiotów metalowych. Styczność może spowodować zwarcie.
- Unikać narażania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności bądź bezpośredniego nasłonecznienia.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.

Stosować produkt tylko zgodnie z jej przeznaczeniem!

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska.

Możesz powrócić używanych baterii i akumulatorów do punktów dealerskich i zbiórki. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy urządzenia elektryczne



Ten symbol oznacza, że należy oddzielać urządzenia elektryczne od ogólnych odpadów domowych po zakończeniu ich żywotności. Urządzenie należy oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum recyklingu.

Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.