

Modell Z - Quarzwecker

1. Inbetriebnahme Ihres Weckers

Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung auf der Rückseite des Weckers. Schließen Sie diese nach der weiteren Anwendung wieder. Legen Sie 2 x AA Batterien entsprechend der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.

2. Einstellung der Uhrzeit

Drehen Sie das rechte Rädchen an der Rückseite des Weckers in die gekennzeichnete Richtung bis die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist.

3. Einstellung der Alarmzeit

Drehen Sie das linke Rädchen an der Rückseite des Weckers in die gekennzeichnete Richtung bis die gewünschte Weckzeit eingestellt ist.

4. Ein- oder Ausschaltung des Alarms

Nutzen Sie zum Ein- oder Ausschalten des Alarms den orangenen Schalter an der Seite des Weckers. Schieben Sie den Schalter nach oben, um den Alarm einzuschalten. Schieben Sie den Schalter nach unten, um den Alarm auszuschalten.

5. Beleuchtung & Schlummeralarm

Drücken Sie die Taste oben auf dem Wecker, um die Ziffernblatt-Beleuchtung einzuschalten.

Drücken Sie die Taste während des Alarms, wird die Schlummerfunktion aktiviert. Der Alarm ertönt nach ca. 4 Minuten erneut.

6. Nachtlicht-Funktion

Stellen Sie den Schalter für die Hintergrundbeleuchtung auf der Rückseite auf "ON", um die Nachtlichtfunktion einzuschalten. Der Helligkeitssensor im Wecker schaltet eine dezente Hintergrundbeleuchtung ein, sobald es zu dunkel zum Lesen des Ziffernblattes wird. Stellen Sie den Schalter für die Hintergrundbeleuchtung auf der Rückseite auf "OFF", um die Nachtlichtfunktion auszuschalten.

Sollte Ihr Wecker größere Zeitabweichungen oder eine Veränderung des Wecktons aufzeigen, legen Sie bitte einen neuen Satz Batterien ein.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.

- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben.

Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen.

Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

Modell Z – Quartz alarm clock

1. Quick setup

Open the cover at the backside of the alarm clock. Close the cover after the following operation. Insert 2 x AA batteries by observing the correct polarity signs (+/-) inside the battery compartment.

2. Setting the time

Turn the right wheel at the back of the alarm clock in the indicated direction until the current time is adjusted.

3. Setting the alarm time

Turn the left wheel at the back of the alarm clock in the indicated direction until the desired alarm time is adjusted.

4. Turn on or off the alarm

Use the switch at the side of the alarm clock to turn on or off the alarm. Slide the switch upwards to turn on the alarm. Slide the orange downwards to turn off the alarm.

5. Light & snooze alarm

Press the button on the top of the alarm clock to turn on the dial lighting.

Press the button during the alarm to activate the snooze function. The alarm will sound again after 4 minutes.

6. **Nightlight function**

Position the backlight switch on the back to “ON” to turn on the nightlight function. The brightness sensor in the clock activates the soft background lighting as soon as it gets to dark to read the dial. Position the backlight switch on the back to “OFF” to turn off the nightlight function.

If your alarm clock shows larger deviations or a change in alarm tone, insert a new set of batteries.

Precautions

- This main unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

- Please read all instructions carefully before use.
- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Use the product only for its intended purpose!

Consideration of duty according to the battery law



Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you

are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!

Consideration of duty according to the law of electrical devices



This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from the General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system.

Modell Z – Réveil à quartz

1. **Installation rapide**

Enlevez le couvercle à l'arrière du réveil. Refermez le couvercle après avoir terminé l'opération suivante. Insérez 2 piles AA en respectant les signes de la polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment à piles.

2. **Réglage de l'heure**

Tournez la molette droite à l'arrière du réveil dans le sens indiqué jusqu'à régler l'heure actuelle.

3. **Réglage de l'heure de réveil**

Tournez la molette gauche à l'arrière du réveil dans le sens indiqué jusqu'à régler l'heure de réveil souhaitée.

4. **Activation ou désactivation du réveil**

Utilisez l'interrupteur situé sur le côté du réveil pour activer ou désactiver l'alarme. Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour activer l'alarme. Faites glisser l'orange vers le bas pour éteindre l'alarme.

5. **Éclairage et rappel d'alarme**

Appuyez sur la touche au-dessus du réveil pour éclairer le cadran.

Appuyez sur la touche pendant que le réveil sonne pour activer la fonction de rappel. L'alarme se déclenche à nouveau au bout de 4 minutes.

6. Fonction de veilleuse

Positionnez l'interrupteur de rétroéclairage à l'arrière sur "ON" pour activer la fonction veilleuse. Le capteur de luminosité de l'horloge active l'éclairage de fond doux dès qu'il fait sombre pour lire le cadran. Positionnez l'interrupteur de rétroéclairage au dos de l'horloge sur "OFF" pour désactiver la fonction de veilleuse.

Si les écarts de votre réveil sont plus importants ou si la tonalité de l'alarme change, insérez un nouveau jeu de piles.

Précautions

- Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation intérieure.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force ou à un choc excessif.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la poussière.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Éviter tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas cet appareil au feu, il risque d'exploser.

- N'ouvrez pas le panneau arrière et n'apportez des modifications aux composants de cette unité.

Avvertissements de sécurité concernant les piles

- Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement des piles alcalines non rechargeables.
- Installez les piles en respectant les polarités (+/-).
- Lorsque les piles sont déchargées, les retirer immédiatement de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'allez pas utiliser l'appareil.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile au feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse causer de court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Conservez vos piles hors de la portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné !

Obligation légale concernant la mise au rebut des piles



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, car elles sont nuisibles à la santé et à l'environnement. Vous pouvez ramener les piles usagées sans frais à votre revendeur et aux points de collecte. En tant que consommateur, vous êtes obligé par la loi de ramener les piles usagées aux revendeurs et aux points de collecte !

Respect de l'obligation de la loi sur les appareils électriques



Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à un point de collecte de déchets ou à un centre de recyclage local. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte sélectif des déchets.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Modelo Z – despertador de cuarzo

1. Configuración rápida

Abra la cubierta situada en la parte posterior del despertador. Cierre la cubierta después de realizar la siguiente operación. Inserte 2 pilas AA observando los signos de polaridad correcta (+/-) en el compartimento de las pilas.

2. Configurar la hora

Gire la ruedecilla trasera situada en la parte posterior del despertador en la dirección que se indica hasta que se ajuste la hora actual.

3. Configurar la hora de la alarma

Gire la ruedecilla trasera situada en la parte posterior del despertador en la dirección que se indica hasta que se ajuste la hora de la alarma que desee.

4. Encendido / apagado de la alarma

Utilice el interruptor situado en el lateral del despertador para encender o apagar la alarma. Deslice el interruptor hacia arriba para encender la alarma. Deslícelo hacia abajo para apagar la alarma.

5. Luz y retardo de la alarma

Pulse el botón situado en la parte posterior del despertador para encender la luz del dial.

Pulse el botón durante la alarma para activar la función de retardo. La alarma volverá a sonar transcurridos 4 minutos.

6. Función de luz nocturna

Coloque el interruptor de retroiluminación de la parte posterior en la posición "ON" para activar la función de luz nocturna. El sensor de luminosidad del reloj activa la suave iluminación de fondo en cuanto oscurece demasiado para leer la esfera. Coloque el interruptor de la retroiluminación en la posición "OFF" para desactivar la función de luz nocturna.

Si el despertador muestra grandes desviaciones o un cambio en el tomo de la alarma, inserte un nuevo juego de pilas.

Precauciones

- La unidad principal está diseñada solamente para interiores.
- No golpee la unidad ni la someta a una fuerza excesiva.
- No exponga la unidad a temperaturas extremas, luz directa del sol, polvo o humedad.
- No la sumerja en el agua.
- Evite que entre en contacto con materiales corrosivos.

- No se deshaga de la unidad arrojándola al fuego, ya que podría explotar.
- No abra la carcasa posterior interna ni altere ningún componente de la unidad.

Advertencias de seguridad sobre las pilas

- Lea todas las instrucciones con atención antes de utilizar.
- Use solamente pilas alcalinas, no use pilas recargables.
- Instale las pilas correctamente, haciendo coincidir las polaridades (+/-).
- Quite las pilas agotadas de inmediato.
- Quite las pilas cuando no se utilicen.
- No las recargue ni las deseche en el fuego, ya que pueden explotar.
- Asegúrese de que las pilas estén almacenadas lejos de objetos metálicos, ya que el contacto con ellos puede causar un cortocircuito.
- Evite exponer las pilas a temperaturas extremas, a la humedad o a los rayos directos del sol.
- Mantenga todas las pilas lejos del alcance de los niños. Constituyen peligro de asfixia.

¡Use el producto únicamente para la finalidad prevista!

Consideración de obligaciones según la ley sobre pilas



No debe tirar las pilas usadas a la basura de su hogar, ya que pueden causar daños a la salud y al medio ambiente. Puede devolver las pilas usadas sin cargo alguno a su distribuidor y puntos de recogida. ¡Como usuario final, tiene la obligación de devolver las pilas que utilice a su distribuidor y otros puntos de recogida!

Consideración de obligaciones según las leyes sobre dispositivos electrónicos



Este símbolo indica que no debe deshacerse de los aparatos eléctricos en la basura doméstica general cuando lleguen al final de su vida útil. Lleve su unidad a su punto de recogida selectiva de basura o al centro de reciclaje de su localidad. Esto es de aplicación en todos los países de la Unión Europea, y en otros países no europeos con sistema de recogida selectiva de basuras.

Modell Z – Kwartswekker

1. Snelle instelling

Open de klep op de achterzijde van de wekker. Sluit de klep na de volgende handelingen. Installeer 2 x type AA batterijen in het batterijvak en let daarbij op de juiste polariteitmarkeringen (+/-).

2. De tijd instellen

Draai het rechter wielje op de achterzijde van de wekker in de aangegeven richting totdat de huidige tijd is ingesteld.

3. De alarmtijd instellen

Draai het linker wielje op de achterzijde van de wekker in de aangegeven richting totdat de gewenste alarmtijd is ingesteld.

4. Het alarm in- of uitschakelen

Gebruik de schakelaar aan de zijkant van de wekker om de wekker aan of uit te zetten. Schuif de schakelaar naar boven om de wekker aan te zetten. Schuif de oranje naar beneden om de wekker uit te zetten.

5. Licht en sluimeralarm

Druk op de knop bovenop de wekker om de schermverlichting in te schakelen.

Druk op de knop terwijl het alarm klinkt om de sluimerfunctie te activeren. De wekker gaat na 4 minuten weer af.

6. Nachtlichtfunctie

Zet de schakelaar voor de achtergrondverlichting aan de achterkant op "ON" om de nachtlichtfunctie in te schakelen. De helderheidssensor in de klok activeert de zachte achtergrondverlichting zodra het te donker wordt om de wijzerplaat af te lezen. Zet de schakelaar voor de achtergrondverlichting op de achterkant op "OFF" om de nachtverlichting uit te schakelen.

Als uw wekker grotere afwijkingen of een verandering in alarmgeluid begint te vertonen, dan zijn de batterijen aan vervanging toe.

Voorzorgsmaatregelen

- Het hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.

- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.
- Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Lees alle aanwijzingen voor het gebruik zorgvuldig door.
- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen herlaadbare batterijen.
- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-).
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld!

Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking



Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten!

Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur.



Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.

Modello Z – Sveglia al quarzo

1. **Configurazione rapida**

Aprire il coperchio sul retro della sveglia. Chiudere il coperchio dopo l'operazione seguente. Inserire 2 batterie AA osservando i segni di corretta polarità (+/-) all'interno del vano batteria.

2. **Impostazione dell'orario**

Girare la rotellina a destra sul retro della sveglia nella direzione indicata fino a quando l'orario della sveglia desiderato non è impostato.

3. **Impostazione dell'orario della sveglia**

Girare la rotellina a sinistra sul retro della sveglia nella direzione indicata fino a quando l'orario della sveglia desiderato non è impostato.

4. **Accensione o spegnimento della sveglia**

Per accendere o spegnere la sveglia, utilizzare l'interruttore posto sul lato della sveglia. Far scorrere l'interruttore verso l'alto per accendere la sveglia. Far scorrere l'arancione verso il basso per spegnere la sveglia.

5. **Luce e snooze della sveglia**

Premere il pulsante sulla parte superiore della sveglia per

accendere la luce del quadrante.

Premere il pulsante mentre la sveglia suona per attivare la funzione di snooze. La sveglia suona di nuovo dopo 4 minuti.

6. Funzione luce notturna

Posizionare l'interruttore della retroilluminazione sul retro su "ON" per attivare la funzione di luce notturna. Il sensore di luminosità dell'orologio attiva la morbida illuminazione di fondo non appena il buio diventa troppo intenso per leggere il quadrante. Posizionare l'interruttore della retroilluminazione sul retro su "OFF" per disattivare la funzione di illuminazione notturna.

Se la sveglia mostra delle deviazioni maggiori o una variazione nel tono della sveglia, inserire un nuovo set di batterie.

Precauzioni

- L'unità principale è destinata solo all'uso in ambienti interni.
- Non esporre l'unità a forza eccessiva o shock.
- Non esporre l'unità a temperature estreme, raggi solari diretti, polvere o umidità.
- Non immergere in acqua.
- Evitare il contatto con qualsiasi materiale corrosivo.
- Non gettare l'unità nel fuoco in quanto potrebbe esplodere.

- Non aprire l'alloggiamento posteriore interno o alterare componenti di questa unità.

Avvisi di sicurezza delle batterie

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare solo batterie alcaline, non batterie ricaricabili.
- Installare le batterie correttamente rispettando la polarità (+/-).
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Rimuovere le batterie inutilizzate.
- Non ricaricare e non smaltire le batterie nel fuoco in quanto possono esplodere.
- Assicurarsi che le batterie siano conservate lontano da oggetti metallici in quanto il contatto può causare un corto circuito.
- Evitare di esporre le batterie a temperatura o a umidità estreme o a luce solare diretta.
- Tenere tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini. Perché potrebbero causare il rischio di soffocamento.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.

Obblighi in base alla normativa sulle batterie



Le batterie vecchie non appartengono ai rifiuti domestici in quanto possono causare danni alla salute e all'ambiente. È possibile consegnare le batterie usate gratuitamente al proprio rivenditore e punti di raccolta. L'utente finale è obbligato per legge a portare le batterie esauste ai distributori e agli altri punti di raccolta!

Considerare il carico in base alla normativa sui dispositivi elettrici



Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici alla fine del loro ciclo di vita devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici generali. Portare l'unità al proprio punto di raccolta rifiuti locale o a un centro per la raccolta differenziata. Questa disposizione si applica a tutti i paesi dell'Unione europea e agli altri paesi europei in cui viene praticata la raccolta differenziata.

Model Z – budík quartz

1. Rychlé nastavení

Otevřete kryt na zadní straně budíku. Kryt zavřete po provedení následujícího úkonu. Vložte do bateriového prostoru 2 baterie AA. Dbejte přitom na dodržení správné polaritě (+/-).

2. Nastavení času

Otáčejte v označeném směru pravým kolečkem na zadní straně budíku, dokud nebude nastaven správný čas.

3. Nastavení času budíku

Otáčejte v označeném směru levým kolečkem na zadní straně budíku, dokud nebude nastaven správný čas budíku.

4. Zapnutí nebo vypnutí budíku

K zapnutí nebo vypnutí budíku použijte přepínač na boku budíku. Posunutím přepínače směrem nahoru budík zapnete. Posunutím oranžové barvy směrem dolů budík vypnete.

5. Podsvícení a opakované buzení

Podsvícení ciferníku zapnete stisknutím tlačítka na horní straně budíku. Stisknutím tohoto tlačítka během zvonění budíku aktivujete funkci opakovaného buzení. Budík se ztiší a znovu se aktivuje po 4 minutách.

6. **Funkce nočního podsvícení**

Umístěním přepínače podsvícení na zadní straně do polohy "ON" zapnete funkci nočního osvětlení. Snímač jasu v hodinách aktivuje jemné podsvícení, jakmile se setmí natolik, že není možné přečíst ciferník. Chcete-li funkci nočního osvětlení vypnout, nastavte přepínač podsvícení na zadní straně do polohy "OFF".

Jakmile na budíku dochází k výraznějším odchýlkám od správného času nebo ke změně tónu budíku, vložte novou sadu baterií.

Bezpečnostní opatření

- Tato jednotka je určena pro použití ve vnitřních prostorách.
- Nevystavujte jednotku působení nadměrné síly ani otřesům.
- Nevystavujte jednotku extrémním teplotám, přímému slunečnímu svitu, prachu či vlhkosti.
- Neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s jakýmkoliv korozivním materiálem.
- Nevhazujte jednotku do ohně, hrozí nebezpečí exploze.
- Neotevírejte vnitřní kryt a nemanipulujte s žádnými součástkami této jednotky.

Bezpečnostní opatření u baterií

- Před použitím si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny k užívání.
- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy ne dobíjecí baterie.
- Vložte baterie se správnou polaritou (+/-).
- Slabé baterie okamžitě vyjměte.
- Jestliže zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Baterie nenabíjejte a nevhazujte je do ohně – mohou explodovat.
- Baterie skladujte mimo dosah kovových předmětů, kontakt s nimi může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám, vlhkosti či přímému slunečnímu svitu.
- Veškeré baterie skladujte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu!

Likvidace baterií podle předpisů



Staré baterie nepatří do domácího odpadu, protože mohou způsobit škody na zdraví a životním prostředí. Použité baterie můžete zdarma vrátit prodejci a do sběrných míst. Jako koncoví uživatelé jste vázáni zákonem použité baterie vrátit

distributorům a do jiných sběrných míst!

Povinnosti dle zákona o elektrických zařízeních



Tento symbol znamená, že elektrická zařízení na konci jejich životnosti je třeba likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu. Zařízení vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.

Model Z – kwarcowy zegar z budzikiem

1. Szybka konfiguracja

Otworzyć pokrywę z tyłu budzika. Zamknąć pokrywę po zakończeniu poniższej czynności. Włożyć 2 baterie AA, przestrzegając odpowiednich znaków biegunowości (+/-) przedstawionych w komorze na baterie.

2. Ustawianie czasu

Obrócić prawe pokrętko z tyłu budzika we wskazanym kierunku, aż ustawiony zostanie bieżący czas.

3. Ustawianie czasu alarmu

Obrócić lewe pokrętko z tyłu budzika we wskazanym kierunku, aż ustawiony zostanie żądany alarm.

4. Włączanie lub wyłączenie alarmu

Użyj przełącznika z boku budzika, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Przesuń przełącznik w górę, aby włączyć alarm. Przesuń pomarańczowy przełącznik w dół, aby wyłączyć alarm.

5. Podświetlenie i alarm drzemki

Nacisnąć przycisk na górze budzika, aby włączyć podświetlenie tarczy.

Nacisnąć przycisk w czasie rozlegania się alarmu, aby uruchomić funkcję drzemki. Alarm rozlegnie się ponownie po 4 minutach.

6. Funkcja podświetlenia nocnego

Ustaw przełącznik podświetlenia z tyłu w pozycji "ON", aby włączyć funkcję podświetlenia nocnego. Czujnik jasności w zegarku aktywuje delikatne podświetlenie tła, gdy tylko zrobi się zbyt ciemno, aby odczytać tarczę. Ustaw przełącznik podświetlenia z tyłu w pozycji "OFF", aby wyłączyć funkcję podświetlenia nocnego.

Jeśli budzik wykazuje większe odchylenia lub zmianę w dźwięku alarmu, należy włożyć nowy zestaw baterii.

Środki ostrożności

- Jednostkę główną można wykorzystywać jedynie w pomieszczeniach.
- Nie stosować nadmiernej siły i nie potrząsać urządzeniem podczas korzystania.
- Nie wystawiać jednostki na ekstremalne temperatury, bezpośrednio światło słoneczne, kurz czy wilgoć.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.

- Urządzenia nie wolno utylizować w ogniu, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Używać wyłącznie baterii alkalicznych, a nie baterii akumulatorowych.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Należy upewnić się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych obiektów, ponieważ zetknięcie z nimi może spowodować zwarcie.
- Unikać wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur, na wilgoć czy światło słoneczne.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one zagrożenie udławienia się.

Produkt należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą szkodzić zdrowiu i środowisku. Zużyte baterie można oddać bezpłatnie u swojego sprzedawcy lub w punktach zbiórek. Użytkownik końcowy jest zobowiązany prawem do zwrotu odpowiednich baterii sprzedawcom lub w innych punktach zbiórek!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących urządzeń elektrycznych



Ten symbol oznacza, że użytkownik musi utylizować urządzenia elektryczne z dala od ogólnych odpadów domowych, kiedy osiągną one koniec okresu eksploatacji. Swoje urządzenie najlepiej jest oddać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.