

WT 228 - Funkwecker

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme:

1. Bitte legen Sie 2 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.
2. Die Uhr sucht automatisch nach der Funkuhrzeit.
Sollte nach 6 Minuten kein Funksignal empfangen worden sein, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen (siehe Manuelle Zeiteinstellung). Die Uhr versucht automatisch nach einer Stunde erneut das Funksignal zu empfangen.
Hinweis: Die Uhr startet automatisch jeden Morgen um 2.00 Uhr ein Update. Während die Uhr nach dem Funksignal sucht, reagiert nur die WAVE-Taste

Manuelle Zeiteinstellung:

1. Halten Sie die TIME Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Stunden einzustellen.
2. Betätigen Sie die TIME Taste erneut und die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Minuten einzustellen.
3. Betätigen Sie die TIME Taste erneut und die Sekunden Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Sekunden zurückzustellen auf "00".
4. Betätigen Sie die TIME Taste erneut und die Jahres-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um das Jahr einzustellen.
5. Betätigen Sie die TIME Taste erneut und der Strich zwischen "Datum" und "Monat" beginnt zu blinken. Drücken Sie UP oder Down, um zwischen dem Anzeigeformat "Datum/Monat" oder „Monat/Datum“ zu wechseln.
6. Betätigen Sie die TIME Taste erneut und die Monats-Ziffern beginnen zu blinken, drücken Sie UP oder DOWN, um den Monat einzustellen.
7. Betätigen Sie die TIME Taste erneut und die Datums-Ziffern beginnen zu blinken, drücken Sie UP oder DOWN, um das Datum einzustellen.
8. Betätigen Sie die TIME Taste erneut und drücken Sie dann die UP oder DOWN Taste, um die Zeitzone einzustellen.
9. Betätigen Sie die TIME Taste erneut und drücken Sie dann die UP oder DOWN Taste, um die Sprache der Wochentagsanzeige zu wählen.
10. Betätigen Sie die TIME Taste erneut, um zum normalen Zeitmodus zu gelangen.

Alarめinstellung:

1. Betätigen Sie die ALARM Taste um in den Alarm-Einstellungsmodus zu wechseln.
2. Halten Sie die ALARM Taste 3 Sekunden lang gedrückt und die Minuten Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Minuten zu einzustellen.
3. Betätigen Sie die ALARM Taste erneut und die Stunden Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Stunden einzustellen.
4. Betätigen Sie die ALARM Taste erneut, um zur Alarmanzeige zurück zu kehren.
5. Drücken Sie die ALARM ON/OFF Taste, um die Alarm-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Drücken Sie wieder die ALARM ON/OFF Taste und der Alarm wird deaktiviert.
6. Betätigen Sie die TIME Taste, um zum normalen Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Funktionstasten:

SNOOZE/LIGHT:

- Betätigen Sie die SNOOZE/LIGHT Taste, sobald der Alarm ertönt. Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion zu beenden.
- Betätigen Sie die SNOOZE/LIGHT Taste, um die Beleuchtung für 3 Sekunden zu aktivieren.

°C/°F WAVE:

- Betätigen Sie die °C/°F Taste, um die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit zu wählen.
- Halten Sie im Uhrzeitmodus die WAVE Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Suche nach dem Funksignal zu starten.
- Halten Sie die WAVE Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Funksignalsuche zu deaktivieren.

12/24:

- Betätigen Sie im Uhrzeitmodus die 12/24 Taste, um zwischen dem Anzeigeformat 12h und 24h zu wählen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.



Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!