

## **Bedienungsanleitung**

WT 4050 - QUARZWANDUHR

### **Inbetriebnahme**

Legen Sie 1 x Mignon AA LR06 Batterie unter Beachtung der Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.

### **Zeiteinstellung**

Drehen Sie das Einstellrädchen auf der Rückseite in bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

### **Zeigerdarstellung**

Stundenzeiger = Axt

Minutenzeiger = Säge

### **Bemerkungen**

- Benutzen Sie zur Oberflächenreinigung ausschließlich weiche, saubere und trockene Materialien. Vermeiden Sie Reiniger oder Polituren.
- Ersetzen Sie die Batterien wenn die angezeigte Uhrzeit stark abweicht, da dies ein Anzeichen für leere Batterien sein kann.
- Bitte werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll und entsorgen Sie elektronische Geräte nach den gesetzlichen Bestimmungen.



**Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz**

**Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!**