

Melodie - Quarzwecker

Bedienungsanleitung Geneva 3 XL

1. Inbetriebnahme Ihres Weckers

Bitte legen Sie zwei 1.5V AA Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten) entsprechend der Polarität in das Batteriefach ein.

2. Einstellung der Uhrzeit

Drehen Sie das Einstellrad in die gezeichnete Richtung bis die Uhrzeit eingestellt ist.

3. Einstellung der Alarmzeit

Drehen Sie das Einstellrad in die gezeichnete Richtung bis die gewünschte Weckzeit eingestellt ist.

4. Einstellung der gewünschten Wecktonart

Stellen Sie den Hebel auf der linken Gehäusesseite auf die gewünschte Wecktonart
A) Melodiesound B) Klingelton

5. Ein- oder Ausschaltung der Weckfunktion

Mit dem Hebel (ON/OFF) auf der rechten Gehäusesseite, kann die Weckfunktion jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.

6. Snooze & Lichtfunktion

Mit betätigen der Snooze / Licht Taste wird nach ca. 4 Minuten eine automatische Weckwiederholung und die Beleuchtung des Ziffernblattes eingeschaltet.

7. Achtung

Sollte Ihr Wecker größere Zeitabweichungen oder eine Veränderung des Wecktones aufzeigen ist es notwendig eine neue Batterie einzulegen.

