

Öffnen Sie die Abdeckung indem Sie die angezeigte Stelle leicht eindrücken und die Abdeckung zurückschieben.

Legen Sie die Batterien in Abhängigkeit der Polarität ein. Die richtige Polarität wird durch + und - angezeigt.

Schließen Sie die Abdeckung.

Für diesen Artikel benötigen Sie **3x C (1.5V)**

Batterien. Bitte verwenden Sie keine anderen.

ACHTUNG: Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden. Es sollten nur Batterien des empfohlenen oder eines gleichwertigen Typs oder aufladbare Batterien benutzt werden. Die Batterien oder die aufladbaren Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Altbatterien müssen aus dem Produkt entfernt werden bevor Sie es entsorgen. Die Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, sondern müssen zum Handel oder zu den Sammelstellen der Kommunen zurückgebracht werden.

Das Symbol  bedeutet, dass es nicht erlaubt ist, dieses Produkt über den Hausmüll zu entsorgen. Es muss bei einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bewahren Sie diese Informationen für eventuelle spätere Korrespondenz auf.

Works with ... 3 batteries, type C.

Batteries not included.

Do not operate when the article is in its packaging.

Ref : TR-40315

3 x C batteries (1.5 V)

For indoor use only.

Inserting and changing batteries.

Open the case by exerting pressure and pushing towards the indicated direction.

Insert the batteries according to the direction (polarity) shown in the same case.

Close the box after ensuring the proper insertion of the cover. Do the same when changing batteries, this information depend on the type of housing that is being used.

This decorative item is designed to be powered by C batteries.

Insert the batteries and make sure the polarity shown in the battery case is matching with the polarity of the batteries. Non-rechargeable batteries should not be recharged. In case of leakage would occur in batteries, and liquid (electrolyte) touches the skin, wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with eyes, rinse immediately with clean water for at least 10 minutes and consult a doctor.

Do not short-circuit the battery terminals.

Do not mix old and new batteries or batteries of different types or from different manufacturers. Do not mix alkaline and standard (carbon/zinc) or rechargeable batteries. Rechargeable batteries must be removed before recharging. Rechargeable batteries should be charged under adult supervision. Remove the old batteries, prior to product disposal.

Disposal:

When disposing the batteries and accumulators, follow the regulations.

Please, file in a place provided for this purpose in order to ensure their elimination safely and respect the environment. Do not throw batteries into a fire as they may explode. Do not open the batteries.

Information to be kept.



The symbol  indicates that this product is not household waste and should not be treated as such.

It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Ask for it at your local municipality, your waste disposal or at your store.

Werkt op ...3XC batterij(en).

Exclusief batterij(en).

Zet het artikel niet aan wanneer deze nog in de verpakking zit.

Dit artikel moet naar een recycle punt worden gebracht voor elektronische apparaten. Als u vragen heeft over het recyclen, belt u dan met uw gemeente of kijkt u op internet voor alle recycle inzamel punten.

Fonctionne avec ..3x piles C non fournie(s).
Ne pas actionner l'interrupteur de l'article lorsqu'elle est dans son emballage.

Réf : TR-40315

3 x piles C (1.5 V)

Lampes non remplaçables.

A usage interieur uniquement.

Insertion et changements de piles.

Veillez ouvrir le boîtier en exerçant une pression et en poussant à l'endroit indiqué.

Insérer les piles en respectant le sens (la polarité) indiqué dans le boîtier même.

Fermer le boîtier en vous assurant de la bonne insertion du capot.

Effectuer la même opération lors du changement de piles, ces informations dépendent du type de boîtier utilisé. Cet article de décoration est prévu pour être alimenté par des piles de type C

Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier. Les piles (non rechargeable) ne doivent pas être rechargées.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.

Ne pas court-circuiter les bornes des piles.

Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes. Ne pas mélanger piles alcalines et piles standard (carbone/zinc) ou piles rechargeables. Les piles rechargeables doivent être retirées avant d'être rechargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Retirer les piles usagées du boîtier, avant de mettre le produit au rebut.

Mis au rebut: Lors de l'élimination de vos piles et accumulateurs usagés, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon

Ref : TR-40315

3 x C batterij(en) (1.5 V)

Geen vervangbare lampjes.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Het plaatsen en vervangen van de batterijen.

Open het klepje van het batterij compartiment door op het aangegeven pijltje te drukken.

Plaats de batterijen in de juiste richting (zie de aangeven + en – kant) in het batterij compartiment.

Plaats het klepje terug en sluit het batterij compartiment.

Neem dezelfde stappen wanneer u de batterijen vervangt.

Gebruik alleen C batterijen.

Plaats de batterijen in de juiste richting (zie de aangeven + en – kant) in het batterij compartiment.

Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Wanneer de batterijen lekken en de batterij vloeistof is in contact gekomen met de huid, spoel deze direct van de huid af met water en zeep of gebruik een neutrealisator met een milde zuur graad zoals citroensap of azijn. Wanneer de batterij vloeistof in contact komt met de ogen, was dit zo'n 10 minuten direct uit met schoon water, neem daarna direct contact op met uw huisarts. Zorg ervoor dat de batterijen geen kortsluiting kunnen maken.

Mix oude batterijen niet met nieuwe batterijen, en mix verschillende types en merken batterijen ook niet met elkaar. Mix geen alkaline batterijen met gewone batterijen (zink of koolstof) of oplaadbare batterijen. Oplaadbare batterijen moeten uit het artikel worden genomen, alvorens ze op te laden. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen in het bijzijn van een volwassene. Verwijder oude batterijen uit het batterij compartiment, voordat u dit recyclet.

Recyclen van de batterijen.

Wanneer de batterijen leeg zijn, gooit u ze dan in aangegeven recycle bakken.

Gooi batterijen nooit in vuur, de batterijen kunnen dan exploderen. De batterijen niet openen.

Bewaar deze informatie goed.

Het symbool  geeft aan dat u verplicht bent dit artikel te recyclen en u dit niet bij het huisvuil mag weggooien.

Dit artikel moet naar een recycle punt worden gebracht voor elektronische apparaten. Als u vragen heeft over het recyclen, belt u dan met uw gemeente of kijkt u op internet voor alle recycle inzamel punten.

Fonctionne avec ..3x piles C non fournie(s).

Ne pas actionner l'interrupteur de l'article lorsqu'elle est dans son emballage.

Réf : TR-40315

3 x piles C (1.5 V)

Lampes non remplaçables.

A usage interieur uniquement.

Insertion et changements de piles.

Veuillez ouvrir le boîtier en exerçant une pression et en poussant à l'endroit indiqué.

Insérer les piles en respectant le sens (la polarité) indiqué dans le boîtier même.

Fermer le boîtier en vous assurant de la bonne insertion du capot.

Effectuer la même opération lors du changement de piles, ces informations dépendent du type de boîtier utilisé. Cet article de décoration est prévu pour être alimenté par des piles de type C

Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier. Les piles (non rechargeable) ne doivent pas être rechargées.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.

Ne pas court-circuiter les bornes des piles.

Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes. Ne pas mélanger piles alcalines et piles standard (carbone/zinc) ou piles rechargeables. Les piles rechargeables doivent être retirées avant d'être rechargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Retirer les piles usagées du boîtier, avant de mettre le produit au rebut.

Mis au rebut: Lors de l'élimination de vos piles et accumulateurs usagés, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon

sûre et dans le respect de l'environnement. Ne les jetez pas au feu ils risqueraient d'exploser. Ne pas les ouvrir.

Informations à conserver.

Le Symbole  indique que ce produit n'est pas un déchet ménager et ne doit pas être traité comme tel. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Renseignez vous pour cela auprès de votre municipalité, de votre déchèterie ou auprès de votre magasin

Funciona con 3 x pilas C no estan incluidas.

No haga funcionar el interruptor cuando el artículo está en su embalaje.

Ref : TR-40315

Piezas 3 x C pilas (1.5V)

Usar solo al interior

Colocar y cambiar las pilas .

Por favor, abra la tapa ejerciendo presión y empujar la ubicación indicada .

Inserte las baterías de acuerdo a la dirección (polaridad) se muestra en el mismo caso. Cierre el cuadro de asegurar la correcta inserción de la cubierta. Haga lo mismo al cambiar las pilas , esta información depende del tipo usada . Este elemento decorativo está diseñado para ser accionado por baterías C

Inserte las pilas , asegurándose de que la polaridad se indica en la caja de la batería .

Las pilas (no recargables) no deben ser recargadas . En caso de fuga se produciría en las baterías , y el líquido (electrolito) toca la piel , lavar inmediatamente con agua y jabón o neutralizar con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos y consulte a un médico.

No provoque un cortocircuito en los terminales de la batería . No mezcle pilas o baterías viejas y nuevas de diferentes tipos o de diferentes fabricantes. No mezcle pilas alcalinas y estándar (carbón / zinc) o baterías recargables. Las baterías recargables se deben quitar antes de recargarla. Las baterías recargables deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto . Quite la cubierta de las pilas , antes de desecharlos .

Desechado :

Cuando se deshaga de las pilas y acumuladores , le pedimos que siga las regulaciones. Gracias por el archivo en un lugar previsto a tal efecto con el fin de garantizar su eliminación de forma segura y respetar el medio ambiente usted.

No arroje al fuego, ya que pueden explotar. No abra .

La información que debe conservarse.



El símbolo  indica que este producto no se tira a la basura y no debe ser tratado como tal . Debe ser entregado al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Le preguntará por ello con su municipio , su eliminación de residuos o en su tienda.