

# Gebrauchsanleitung

## ***Dynamo Torch***

**Achtung:** Dynamo Torch muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden!  
Zum Wiederaufladen einfach schütteln.

**Merkmale:**

- Über 1.5 Kilometer sichtbar
- Praktisch unzerstörbar
- wiederaufladbar
- Schwimmt auf der Wasseroberfläche
- Leuchtet ohne Batterien
- Wetterfest
- Benötigt keine Glühbirne

Ideal geeignet für Camping und andere outdoor Aktivitäten.

Für diese Taschenlampe benötigen Sie keine Batterien, sie wird einfach durch Schütteln aufgeladen.

Bitte befolgen Sie die Anleitung, um ein optimales Ladeergebnis zu erzielen.

Stellen sie den Schalter auf "OFF".

Halten Sie die Taschenlampe waagrecht und schütteln Sie ca. 1 bis 3 mal in der Sekunde.

**Achtung:**

Die Taschenlampe in senkrechter Richtung schütteln, um sie zu „laden“, wird nicht empfohlen.

Vermeiden Sie zu kräftiges vertikales Schütteln der Taschenlampe, um die Verankerung des Magneten nicht zu beschädigen!

**Ladezeit:**

Bereits nach 10 Sekunden aufladen/ schütteln, leuchtet Dynamo Torch ohne Unterbrechung über 5 Minuten.

Bei völliger Endladung oder Erstgebrauch der Taschenlampe, sollte diese vor dem Aufladen ausgeschaltet werden und dann für ca. 5 Minuten 8-3 mal pro Sekunde) geschüttelt werden, um die volle Kapazität zu erreichen.

Für einen längeren Nonstop-Gebrauch sollte die Taschenlampe ausgeschaltet sein und alle 5 bis 10 Minuten für ca. 20 bis 30 Sekunden geschüttelt werden.

**Gebrauch:**

Laden sie Dynamo Torch durch Schütteln auf (siehe "Aufladen"), schalten Sie den Schalter auf "ON", um die Taschenlampe einzuschalten.

Wenn das Licht schwächer wird, schütteln sie Dynamo Torch, um die volle Kapazität wiederherzustellen. Stellen Sie den Schalter auf "OFF", wenn das Gerät nicht im Gebrauch ist,

**Warnung!**

Dynamo Torch erzeugt ein starkes Magnetfeld. Aus diesem Grund wird es empfohlen, die Taschenlampe nicht näher als 10 Zentimeter an folgende magnetische Speichermedien zu bringen: Audio- und Videokassetten, Disketten, Kreditkarten/ Magnetkarten, Herzschrittmacher, Fernseher, Geräte, die Vakuum Bildröhren verwenden!  
Entfernen sie nicht die LED oder andere Bauteile aus dem Inneren des Gerätes.

Mit klarem Wasser abwischen. Die Linse mit Glasreiniger behandeln.

Keine Lösungsmittel (Benzin, Azetate, Öl) verwenden, um die Tasschenlampe zu reinigen.