

Sprechender Wecker

Funktionen

- Quarzwecker
- Datumsanzeige
- 4 Weckalarme
- Stündliche Zeitansage
- Stoppuhr bis maximal 23h 59min 59s
- Lautstärkeregelung (2 Stufen)
- Blaue Hintergrundbeleuchtung

Tastenfunktionen

SET Taste: Kurz drücken um das Datum (Tag) anzugeben zu lassen. Länger drücken um in den Einstellungsmodus zu wechseln.

UP Taste: Kurz drücken um die stündliche Zeitansage zu aktivieren. Im Einstellungsmodus dient die Taste zum Vorwärtsschalten.

MODE Taste: Kurz drücken um in die folgenden Modi zu gelangen: Stoppuhr → Alarm 1 → Alarm 2 → Alarm 3 → Alarm 4 → Zurück zur normalen Zeitanzeige.

LIGHT Schalter: Die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausschalten.

TALK/LIGHT Taste: Steht der LIGHT Schalter auf ON, kurz die TALK/LIGHT Taste drücken um die Uhrzeit anzugeben zu lassen und für 5 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Steht der LIGHT Schalter auf OFF, wird nur die Uhrzeit angesagt.

VOLUME Regler: Die Lautstärke leise oder laut einstellen.

Einstellen der Uhrzeit

1. Drücken Sie länger die **SET** Taste um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Die einzustellenden Ziffern blinken in folgender Reihenfolge auf: Stunde → Minute → Jahr → Monat → Tag → Stunde...
2. Schalten Sie mit der **UP** Taste vorwärts bis zum gewünschten Wert. Halten Sie die **UP** gedrückt, um das Vorwärtsschalten zu beschleunigen.
3. Drücken Sie die **MODE** Taste um den Einstellungsmodus zu beenden und in den normalen Zeitanzeigemodus zu wechseln. Die Einstellungen werden dabei automatisch gespeichert.

Wird innerhalb von 1 Minute keine Taste gedrückt, wechselt die Uhr selbstständig vom Einstellungsmodus in den normalen Zeitanzeigemodus zurück. Die Einstellungen werden dabei automatisch gespeichert.

Stündliche Zeitansage

Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die **UP** Taste um die stündliche Zeitansage zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Stoppuhr

1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die **MODE** Taste um in den Stoppuhrmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie die **UP** Taste um die Stoppuhr zu starten oder zu pausieren.
3. Wenn die Stoppuhr läuft, drücken Sie die **SET** Taste um die Sekundenanzeige zu wechseln. Statt der fortlaufenden Sekundenziffern blinkt " : " in der Mitte. Ist die Stoppuhr pausiert, drücken Sie die **SET** Taste um die gemessene Zeit zu löschen.
4. Drücken Sie im Stoppuhrmodus die **TALK/LIGHT** Taste um die gemessene Zeit ansagen zu lassen. Steht der **LIGHT** Schalter auf ON wird auch die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden eingeschaltet.

Intervalle für die Stoppuhr-Zeitansage:

Die ersten 10 Sekunden: Die aktuell gemessene Zeit wird durchgehend angesagt.

10 Sekunden bis 1 Minute: Die gemessene Zeit wird alle 10 Sekunden angesagt.

1 Minute bis 10 Minuten: Die gemessene Zeit wird jede Minute angesagt.

Nach 10 Minuten: Die gemessene Zeit wird alle 10 Minuten angesagt.

5. Drücken Sie die **MODE** Taste um in den normalen Zeitanzeigemodus zurück zu wechseln. Die aktuelle Uhrzeit wird angesagt. Im normalen Zeitanzeigemodus oder im Alarmmodus wird die gemessene Stoppuhr-Zeit nicht wie oben beschrieben angesagt. Wurde die Stoppuhr nicht gelöscht oder pausiert, läuft diese im Hintergrund weiter.

Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die **MODE** Taste um in folgender Reihenfolge zu den Alarmeinstellungen zu wechseln:
Stoppuhr → Alarm 1 → Alarm 2 → Alarm 3 → Alarm 4 → Zurück
2. Drücken Sie in den einzelnen Alarmmodi die **UP** Taste um den Alarm jeweils ein- oder auszuschalten.
3. Drücken Sie im Alarmmodus 1 länger die **SET** Taste um in den entsprechenden Einstellungsmodus zu wechseln. Die einzustellenden Ziffern blinken in folgender Reihenfolge auf: Alarm 1 Stunde → Alarm 1 Minute.
4. Schalten Sie mit der **UP** Taste vorwärts bis zum gewünschten Wert. Halten Sie die **UP** gedrückt, um das Vorwärtsschalten zu beschleunigen.
5. Nehmen Sie die gleichen Einstellungen für Alarm 2, Alarm 3 und Alarm 4 vor.

Wird innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt, wechselt die Uhr selbstständig vom Alarmmodus in den normalen Zeitanzeigemodus zurück. Zwei Pieptöne ertönen.



Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!