

WS 7043

FUNKTIONEN:

Messbereich Innentemperatur: 0 ~ 50 °C (32°F ~ 122°F)

Messbereich Außentemperatur: -50 ~ 70 °C (-32°F ~ 183°F)

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 99%

Auflösung: 1°C

Anzeige: MIN/MAX Temperaturen und gespeicherte Luftfeuchtwerte

Kalender: Jahr 2000 ~ 2099

BATTERIEN: 2 ×AAA Micro

BEDIENUNGSANLEITUNG:

----- EINSTELLEN DER ZEIT-----

Halten Sie die MODE Taste für 2 Sekunden gedrückt um in den Zeit-Einstellungsmodus zu gelangen.

Das Jahr beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Der Monat beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Der Tag beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Stunde beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Minute beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste zum Beenden des Einstellungsmodus.

-----EINSTELLEN DES ALARMS-----

Drücken Sie MODE zum Einsehen der Alarmzeit:

Halten Sie die MODE Taste für 3 Sekunden gedrückt um in den Alarm-Einstellungsmodus zu gelangen.

Die Stunde beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Minute beginnt zu blinken und kann durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste zum Beenden des Einstellungsmodus.

----- ALARM EIN/AUS-----

Drücken Sie in der Alarmzeit-Anzeige die UP oder DOWN Taste um den Alarm ein- oder auszuschalten.

----- MAX / MIN -----

Drücken Sie die MAX/MIN Taste zum Einsehen der maximalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte.

Drücken Sie erneut die MAX/MIN Taste zum Einsehen der minimalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte.

Drücken Sie erneut die MAX/MIN Taste um zur aktuellen Ansicht zu wechseln.

----- 12/24 ZEITANZEIGEFORMAT -----

Drücken Sie in der Zeit-Anzeige die UP Taste um zwischen den Zeitanzeigeformaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln.

----- TEMPERATURANZEIGEFORMAT -----

Drücken Sie in der Zeit-Anzeige die DOWN Taste um zwischen den Temperaturanzeigeformaten °C oder °F zu wechseln.

-----SCHLUMMERFUNKTION-----

Drücken Sie während des Alarms die SNZ (Snooze) Taste um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.