

Bedienungsanleitung WS 9121

A. Wechsel der Anzeige

Betätigen Sie die MODE Taste, um zwischen Zeit-, Alarm- oder Kalenderanzeige zu wechseln.

B. Einstellen der Uhrzeit

1. Halten Sie während der normalen Zeitanzeige die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Betätigen Sie die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für die 12/24-Anzeige, Stunden und Minuten zu wechseln. Durch drücken der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden.
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Einstellungsmodus.
2. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die ADJUST oder MIN/MAX Taste, um die gespeicherten Werte für Höchst-/Tiefsttemperatur und Luftfeuchte einzusehen. Drücken Sie die ADJUST Taste, um die Werte zu löschen und zu aktualisieren.
3. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die SET oder C/F Taste, um die Temperatureinheit C° oder °F zu wählen.

C. Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die MODE Taste, um in den Alarm-Einstellungsmodus zu gelangen. Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Alarmzeit einzustellen. Betätigen Sie jeweils die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für Stunden und Minuten zu wechseln. Durch drücken der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden.
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Alarm-Einstellungsmodus.
2. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die MODE Taste, um den Alarm zu bestätigen. Betätigen Sie die ADJUST Taste, um zwischen den Einstellungen für Alarm- und Stundenton zu wechseln.
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden.

D. Einstellung des Kalenders

1. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige 2 mal die MODE Taste, um in den Kalender-Einstellungsmodus zu gelangen. Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Datum einzustellen. Betätigen Sie jeweils die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für Jahr, Monat und Tag zu wechseln. Durch drücken der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden.
2. Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Kalender-Einstellungsmodus.

Messbereich Temperatur: -50°C / +70°C (-58°F / +158°F)

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20% RH / 99% RH ("LL" für unterhalb 20% and "HH" für oberhalb 99%)

Batteriebetrieb: 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)