

WS 7026 Bedienungsanleitung

Um möglichst genaue Messwerte zu erhalten, meiden Sie Magnetfelder oder ähnliche Störquellen.
Sollte das Display nur noch schwach anzeigen, wechseln Sie bitte die Batterien

Batteriewechsel:

1. Schieben Sie die obere Abdeckung nach rechts
2. Entnehmen Sie die Abdeckung
3. Legen Sie die Batterie (LR44) in richtiger Polarität ein. Pluspol zeigt zur Abdeckung.

techno
LINE[®]



Messbereich	-49°C - +49,8°C
Auflösung	0,1°C
Stromversorgung	1 x LR 44 (Lieferumfang)

WS 7026 Instruction manual

To get an accurate result, please put it in stable environment without interferences.
When LCD display is dimming, you need to change the battery.

Battery changing:

1. Move the front cover to the right
2. Replace the cover
3. Put the battery (LR44) inside. "+" pole shows to battery cover.

techno
LINE[®]



Measuring range	-49°C - +49,8°C
Resolution	0,1°C
Power requirements	1 x LR 44 (included)