

Bedienungsanleitung

LED-Base

Inbetriebnahme

- Verwendung des USB-Stromkabels für die Stromversorgung

Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die Buchse auf der Rückseite der Basiseinheit und verbinden Sie das USB-Kabel mit einer Stromquelle.

- Verwendung von Batterien für die Stromversorgung

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite des Produkts. Legen Sie 3 x

Mignon AA LR06 Batterien in das Batteriefach

der Basiseinheit ein und vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterie (+/-) wie angegeben ist. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

- Nachfolgender Schritt

Verbinden Sie die Lichtröhren mit der Basiseinheit und vergewissern Sie sich, dass die Lichtröhren zu dem Logo nach vorne zeigen.

Licht ein- und ausschalten

Stellen Sie den ON/OFF/TIMER Schalter auf ON und das Licht wird eingeschaltet.

Stellen Sie den ON/OFF/TIMER Schalter auf OFF und das Licht wird ausgeschaltet.



Timerfunktion

Stellen Sie den ON/OFF/TIMER-Schalter auf TIMER und das Licht wird mit Timerfunktion eingeschaltet.

Nach 6 Stunden Licht mit Timerfunktion wird das Licht automatisch für 18 Stunden ausgeschaltet.

Solange die Timerfunktion aktiv ist, wiederholt sich dieser 24-Stunden-Zyklus jeden Tag, bis der ON/OFF/TIMER -Schalter auf ON oder OFF steht.

Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien

kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr [REDACTED] Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

Instruction manual

LED-Base

Getting started

- Using USB power cable for power

Plug the included USB cable into the socket on backside of base and the, connect the USB cable to a power source.

- Using batteries for power

Open the battery compartment cover on the downside of product. Insert 3 x Mignon AA LR06 battery into the battery compartment of the base unit and make sure the battery polarity (+/-) is as indicated. Close the battery compartment cover again.

- Following step

Connect the light tubes with the base unit and make sure that the light tubes face towards the front with logo on it.

Turning the light on and off

Set the ON/OFF/TIMER switch to ON and the light will be turned on.

Set the ON/OFF/TIMER switch to OFF and the light will be turned off.

Timer function

Set the ON/OFF/TIMER switch to TIMER and the light will be turned on with timer function.

After 6 hours of light on with timer function the light will automatically be turned off for 18 hours.



As long as timer function is active, this 24-hour cycle will repeat every day until ON/OFF/TIMER switch is set to ON or OFF.

Precautions

- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Always replace a complete set of batteries.
- Never mix used and new batteries.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Use the product only for its intended purpose!

Consideration of duty according to the battery law



Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!

Consideration of duty according to the law of electrical devices



This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from the General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system.

Manuel d'instruction

LED-Base

Commencer

- Utilisation du câble d'alimentation USB pour l'alimentation

Branchez le câble USB fourni dans la prise située à l'arrière de la base et branchez le câble USB à une source d'alimentation.

- Utilisation de piles pour l'alimentation

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles sur la face inférieure du produit. Insérez 3 piles Mignon AA LR06 dans le compartiment à piles de la base et assurez-vous que la polarité de la pile (+/-) est celle indiquée. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

- Étape suivante

Connectez les tubes de lumière à l'unité de base et assurez-vous que les tubes de lumière sont orientés vers l'avant avec le logo.

Allumer et éteindre la lumière

Réglez le commutateur ON/OFF/TIMER sur ON et la lumière s'allumera.

Réglez le commutateur ON/OFF/TIMER sur OFF et la lumière s'éteint.

Fonction minuterie

Mettez l'interrupteur ON/OFF/TIMER sur TIMER et la lumière s'allumera avec la fonction minuterie.



Après 6 heures d'éclairage avec fonction minuterie, l'éclairage s'éteint automatiquement pendant 18 heures.

Tant que la fonction de minuterie est active, ce cycle de 24 heures se répète tous les jours jusqu'à ce que l'interrupteur ON/OFF/TIMER soit réglé sur ON ou OFF.

Précautions

- N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants.

Avertissements de sécurité concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.
- Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
- Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu!

Noter l'obligation de la Loi sur la batterie



Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!

Noter l'obligation de la Loi sur les appareils électriques



Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à votre point local de collecte de déchets ou à un centre de recyclage. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte des déchets sélectif.

Manual de instrucciones

LED-Base

Empezando

- Uso del cable de alimentación USB para la alimentación

Enchufe el cable USB incluido en la toma situada en la parte posterior de la base y, a continuación, conecte el cable USB a una fuente de alimentación.

- Uso de baterías para la alimentación

Abra la tapa del compartimento de la batería en la parte inferior del producto. Inserte 3 baterías Mignon AA LR06 en el compartimiento de la batería de la unidad base y asegúrese de que la polaridad de la batería (+/-) sea la indicada.

Vuelva a cerrar la tapa del compartimento de las pilas.

- Siguiente paso

Conecte los tubos de luz con la unidad base y asegúrese de que los tubos de luz miran hacia el frente con el logotipo en ella.

Encendiendo y apagando la luz

Ponga el interruptor ON/OFF/TIMER en ON y la luz se encenderá.

Ajuste el interruptor ON/OFF/TIMER en OFF y la luz se apagará.



Función de temporizador

Ponga el interruptor ON/OFF/TIMER en TIMER y la luz se encenderá con la función de temporizador. Después de 6 horas de luz encendida con función de temporizador, la luz se apagará automáticamente durante 18 horas.

Mientras la función de temporizador esté activa, este ciclo de 24 horas se repetirá todos los días hasta que el interruptor ON/OFF/TIMER esté en ON u OFF.

Precauciones

- No someta unidad a fuerzas o golpes excesivos.
- No exponga la unidad a temperaturas extremas, directa a los rayos del sol, polvo o humedad.
- No la sumerja en el agua.
- Evite el contacto con cualquier material corrosivo.
- No se deshaga de esta unidad arrojándola al fuego ya que puede explotar.
- No abra la carcasa trasera interior ni manipule ninguno de los componentes de esta unidad.

Advertencias de seguridad sobre las baterías

- Utilizar solamente baterías alcalinas. No utilizar recargables baterías.
- Coloque las baterías correctamente haciendo coincidir la polaridad (+/-).
- Reemplace siempre el juego completo de baterías.
- Nunca mezcle baterías usadas y nuevas.
- Quite las baterías gastadas inmediatamente.
- Saque las baterías cuando no use la unidad.
- No recargue las baterías ni las arroje al fuego ya que pueden reventar.
- Compruebe que guarda las baterías alejadas de objetos metálicos ya que un contacto con estos puede causar un cortocircuito.
- Evite exponer las baterías a altas temperaturas, humedad o a los rayos directos del sol.
- Guarde las baterías lejos del alcance de los niños. Pueden atragantarse con ellas.

Utilice el producto sólo para la finalidad expuesta!

Obligación en virtud de la ley de baterías



Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las baterías llegan al medio ambiente, éstas pueden ocasionar graves efectos para la salud o para el propio medio ambiente. Puede devolver las baterías usadas de forma gratuita a su distribuidor o suministrador.

Según la ley, como consumidor uste está obligado a devolver las baterías usadas!

Obligación en virtud de la ley de los dispositivos eléctricos



Este símbolo indica que no debe arrojar los dispositivos eléctricos a la basura doméstica general cuando alcancen el final de su vida a útil. Lleve su aparato a un punto de recogida selectiva de basura o a un centro de reciclaje. Esto es de aplicación en todos los países de la Unión Europea, y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de basuras.

Gebruikshandleiding

LED-Base

Ermee beginnen

- Gebruik van een USB-stroomkabel voor de stroomvoorziening

Steek de meegeleverde USB-kabel in de aansluiting aan de achterkant van de basis en sluit de USB-kabel aan op een voedingsbron.

- Gebruik van batterijen voor de stroomvoorziening

Open het deksel van het batterijvak aan de onderkant van het product. Plaats 3 x Mignon AA LR06-batterij in het batterijvak van het basisstation en zorg ervoor dat de polariteit van de batterij (+/-) is zoals aangegeven. Sluit het deksel van het batterijvak weer.

- Volgende stap

Verbind de lichtbuizen met de basiseenheid en zorg ervoor dat de lichtbuizen naar voren wijzen met een logo erop.

Het licht aan en uit doen

Zet de ON/OFF/TIMER-schakelaar op ON en het licht wordt ingeschakeld.

Zet de ON/OFF/TIMER-schakelaar op OFF en het licht wordt uitgeschakeld.



Timerfunctie

Zet de ON/OFF/TIMER -schakelaar op TIMER en het licht wordt ingeschakeld met de timerfunctie.

Na 6 uur licht met timerfunctie wordt het licht automatisch gedurende 18 uur uitgeschakeld.

Zolang de timerfunctie actief is, wordt deze 24-uurs cyclus elke dag herhaald totdat de ON/OFF/TIMER schakelaar op ON of OFF staat.

Vorzorgsmaatregelen

- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Verordening verwijdering batterijen



Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terecht komen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

Verordening verwijdering elektrische apparaten



Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.

Manuale di istruzioni

LED-Base

Iniziare

- Uso del cavo di alimentazione USB per l'alimentazione

Inserire il cavo USB incluso nella presa sul retro della base e collegare il cavo USB ad una fonte di alimentazione.

- Utilizzo delle batterie per l'alimentazione

Aprire il coperchio del vano batterie sul lato inferiore del prodotto. Inserire 3 batterie Mignon AA LR06 nel vano batterie dell'unità base e verificare che la polarità della batteria (+/-) sia quella indicata. Chiudere nuovamente il coperchio del vano batterie.

- Passo successivo

Collegare i tubi luminosi con l'unità base e assicurarsi che i tubi luminosi siano rivolti verso la parte anteriore con il logo su di esso.

Accensione e spegnimento della luce

Impostare l'interruttore ON/OFF/TIMER su ON e la luce si accenderà.

Impostare l'interruttore ON/OFF/TIMER su OFF e la luce si spegnerà.



Funzione timer

Impostare l'interruttore ON/OFF/TIMER su TIMER e la luce si accenderà con la funzione timer.

Dopo 6 ore di luce accesa con funzione timer, la luce si spegne automaticamente per 18 ore.

Finché la funzione timer è attiva, questo ciclo di 24 ore si ripete ogni giorno fino a quando l'interruttore ON/OFF/TIMER è impostato su ON o OFF.

Precauzioni

- Non sottoporre il dispositivo a forza eccessiva e urti.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme, luce solare diretta, polvere o umidità.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Evitare il contatto con materiali corrosivi.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco perché potrebbe esplodere.
- Non aprire la cassa interna o manomettere i componenti di questo dispositivo.

Avvertenze per l'uso sicuro delle batterie

- Utilizzare solo batterie alcaline. Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Installare le batterie correttamente rispettando le polarità (+/-).
- Sostituire sempre il set completo di batterie.
- Non mescolare mai batterie usate e nuove.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Rimuovere le batterie quando non sono utilizzate.
- Non conservare le batterie in prossimità di oggetti metallici. Un contatto potrebbe causare un corto circuito.
- Non ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco perché potrebbero esplodere.
- Non esporre le batterie a temperature elevate, all'umidità o alla luce solare diretta.
- Tenere tutte le batterie lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto!

Obbligo di avviso secondo la legge sulle batterie



Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie smaltite nell'ambiente possono causare danni all'ambiente e alla salute. È possibile restituire gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e consegnarle ai centri di raccolta. Il consumatore è tenuto per legge alla restituzione delle batterie scariche!

Obbligo di avviso secondo la legge sulle dispositivi elettrici



Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici alla fine del loro ciclo di vita devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici generali. Portare il dispositivo al proprio punto di raccolta rifiuti locale o a un centro di riciclaggio. Ciò si applica in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.

Pokyny k použití

LED-Base

Začínáme

- Używanie kabla zasilającego USB do zasilania
Připojte přiložený kabel USB do zásuvky na zadní straně základny a kabel USB připojte ke zdroji napájení.

- Používání baterií pro napájení

Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní straně výrobku. Vložte 3 x baterii Mignon AA LR06 do přihrádky na baterie základní jednotky a ujistěte se, že polarita baterie (+/-) je taková, jak je uvedeno. Opět zavřete kryt prostoru pro baterie.

- Následující krok

Připojte světlo trubky k základně a ujistěte se, že světlo trubky směřují směrem k přední straně s logem.

Zapnutí a vypnutí světla

Nastavte přepínač ON/OFF/TIMER na ON a kontrolka se rozsvítí.

Nastavte přepínač ON/OFF/TIMER na OFF a kontrolka zhasne.

Funkce časovače

Nastavte přepínač ON/OFF/TIMER do polohy TIMER a světlo bude zapnuto s funkcí časovače.

Po 6 hodinách světla s funkcí časovače se světlo automaticky vypne na 18 hodin.



Pokud je funkce časovače aktivní, bude se tento 24hodinový cyklus opakovat každý den, dokud nebude přepínač ON/OFF/TIMER nastaven na ON nebo OFF.

Upozornění

- Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu nebo vlhkosti.
- Nikdy neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s korozivními materiály.
- Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat.
- Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmkoli součásti této jednotky.

Baterie a bezpečnostní varování

- Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte použité a nové baterie.
- Okamžitě odstraňte vybité baterie.
- Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu.
- Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat.
- Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů, neboť kontakt může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení.

Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu!

Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice



Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a

životní prostředí. Můžete se vrátit použité baterie a akumulátory bezplatně na vašich prodejců a sběrných míst. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivést potřebné baterie distributorům a dalších sběrných míst!

Všimněte si požadavky podle zlikvidovat elektrická zařízení



Tento symbol znamená, že je potřeba likvidovat elektrická zařízení odděleně od běžného domácího odpadu na konci jeho životnosti. Přístroji vraťte do místního sběrného místa nebo [REDACTED] centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.

Instrukcja obsługi

LED-Base

Pierwsze kroki

- Używanie kabla zasilającego USB do zasilania

Podłącz dostarczony kabel USB do gniazda z tyłu podstawy i podłącz kabel USB do źródła zasilania.

- Używanie baterii do zasilania

Otwórz pokrywę komory baterii w dolnej części produktu. Włóż 3 baterie Mignon AA LR06 do komory baterii jednostki bazowej i upewnij się, że biegunowość baterii (+/-) jest taka, jak pokazano. Zamknij ponownie pokrywę komory baterii.

- Następujący krok

Połącz lampy świetlne z podstawą i upewnij się, że lampy świetlne są skierowane do przodu z logo na nim.

Włączanie i wyłączanie światła

Ustaw przełącznik ON/OFF/TIMER w pozycji ON, a lampka zostanie włączona.

Ustaw przełącznik ON/OFF/TIMER w pozycji OFF, a lampka zostanie wyłączona.

Timer Funkcja timera

Ustaw przełącznik ON/OFF/TIMER na TIMER, a światło zostanie włączone za pomocą funkcji

PL1



timera. Po 6 godzinach świecenia światłem z funkcją timera światło zostanie automatycznie wyłączone na 18 godzin.

Tak długo, jak funkcja timera jest aktywna, ten 24-godzinny cykl będzie powtarzał się codziennie aż do momentu, gdy przełącznik ON/OFF/TIMER zostanie ustawiony na ON lub OFF.

Środki ostrożności

- Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił lub wstrząsów.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, wilgoci.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z wszelkimi korozyjnych.
- Nie wyrzucać urządzenia do ognia, gdyż może wybuchnąć.
- Nie otwierać obudowy i nie ingerują w wewnętrzne części urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie wolno używać akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Nie przechowuj baterie w pobliżu przedmiotów metalowych. Styczność może spowodować zwarcie.
- Unikać narażania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności bądź bezpośredniego nasłonecznienia.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.

Stosować produkt tylko zgodnie z jej przeznaczeniem!

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Możesz powrócić używanych baterii i akumulatorów do punktów dealerskich i zbiórki. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy urządzenia elektryczne



Ten symbol oznacza, że należy oddzielać urządzenia elektryczne od ogólnych odpadów domowych po zakończeniu ich żywotności. Urządzenie należy oddać do lokalnego punktu [REDACTED] zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.