techno line

Bedienungsanleitung Geneva XXL
Operating instruction of Geneva XXL
Manuale di istruzioni Geneva XXL
Notice d'utilisation Geneva XXL
Gebruiksaanwijzing Geneva XXL
Instrucciones de manejo de Geneva XXL

Melodie - Quarzwecker
Bedienungsanleitung Geneva XXL

1.Inbetriebnahme Ihres Weckers
Bitte legen Sie zwei 1.5V AA Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten) entsprechend der Polarität in das Batteriefach ein.

2.Einstellung der Uhrzeit
Drehen Sie das Einstellrad in die gezeichnete Richtung bis die Uhrzeit eingestellt ist.

3.Einstellung der Alarmzeit
Drehen Sie das Einstellrad in die gezeichnete Richtung bis die gewünschte Weckzeit eingestellt ist.

4.Einstellung der gewünschten Wecktonart
Stellen Sie den Hebel auf der linken Gehäuseseite auf die gewünschte Wecktonart
A)Melodiesound B) Klingelton

5.Ein- oder Ausschaltung der Weckfunktion
Mit dem Hebel (ON/OFF) auf der rechten Gehäuseseite, kann die Weckfunktion jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.

6.Snooze & Lichtfunktion
Mit betätigen der Snooze / Licht Taste wird nach ca. 4 Minuten eine automatische Weckwiederholung und die Beleuchtung des Ziffernblattes eingeschaltet.

7.Achtung
Sollte Ihr Wecker größere Zeitabweichungen oder eine Veränderung des Wecktones aufzeigen ist es notwendig eine neue Batterie einzulegen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Operating instruction of Geneva XXL

1. To start clock
Open battery cover on the back of clock. Insert two 1.5V AA batteries into battery container in the right direction of "+", "-" polar, then close battery cover back.

2. Time setting
Turn the time set knob in indicated direction to set correct time.

3. Alarm setting
Turn the alarm set knob in indicated direction to desired alarm time.

4. Melody alarm and Bell ring function choice
You can choose the alarm function by turn the switch on the left side of clock.

5. ON/OFF switch
Turn "ON/OFF" switch to "ON" in the right side of clock, it will alarm with Melody or Bell ring at anytime you set. Turn it to "OFF", it will not alarm.

6. SNOOZE/LIGHT switch
Around 4 minutes snooze function and light function in the same top switch.

7. Note
Battery is going exhaustion if alarm sound get lower & repeated. Please change battery immediately.

Consideration of duty according to the battery law

Old batteries don't belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. End-user are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points.