

# KZW

DE

1. Drehen Sie die Pfeilspitze um  $360^{\circ}$  im Uhrzeigersinn auf die Stellung 0.
2. Drehen Sie die Pfeilspitze anschließend gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit.

GB

1. Turn the arrowhead  $360^{\circ}$  clockwise on the position 0.
2. Turn the arrowhead counterclockwise on the desired countdown time.

FR

1. Tournez la pointe de la flèche de  $360^{\circ}$  dans le sens des aiguilles jusqu'à la position 0.
2. Tournez ensuite la pointe de la flèche dans le sens contraire jusqu'à l'heure sélectionnée.

ES

1. Gire la punta de la flecha  $360^{\circ}$  en sentido de las agujas del reloj en la posición 0.
2. Gire la punta de la flecha en sentido contrario a las agujas del reloj en el punto de cuenta deseado.

NL

1. Draai de pijlpunt  $360^{\circ}$  met de klok mee op positie 0.
2. Draai de pijlpunt tegen de klok in op de gewenste terugtel tijd.

IT

1. Girare la punta di freccia a  $360^{\circ}$ , in senso delle lancette dell'orologio, sulla posizione 0.
2. Di seguito girare la punta di freccia in senso contrario alle lancette sull'ora desiderata.

cz

1. Otočit šípku špičky  $360^{\circ}$  ve směru hodinových ručiček do polohy 0.
2. Otočit šípku pak proti směru hodinových ručiček na požadovaný čas.

PL

Włącz strzałki końcówki  $360^{\circ}$  zgodnie ze wskazówkami zegara do pozycji 0.  
Następnie włącz strzałki końcówki w lewo z powrotem do żądanego czasu.