


WT 7350 GALAXY MAGNETUHR


Bedienungsanleitung

1. Anbringen der Kugeln


Die innere Kugel ist der Sekundenzeiger.
Die mittlere Kugel ist der Stundenzeiger.
Die äußere Kugel ist der Minutenzeiger.



2. Batterieabdeckung und Tischaufstellung



3. Wandhalterung und Zeiteinstellung



Gebrauchsanleitung

- Legen Sie die Uhr mit dem Ziffernblatt nach oben vor sich hin.
Suchen Sie jetzt vorsichtig mit Hilfe der Kugeln die Zeiger, bis sie automatisch von den Magneten gehalten werden.
- Neigen Sie die Uhr so weit, bis Sie an den Zeiteinstellungsknopf kommen.
- Legen Sie eine AA Alkaline Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

Achtung

Entfernen Sie das Band auf der Rückseite vorsichtig.

Warnung

Dies ist kein Spielzeug.

Erstickengefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Es ist empfehlenswert die Kugeln vor der Platzierung zu schütteln, um den Magneten zu lösen.

Wenn die Kugeln sich nicht auf der Uhr bewegen, legen Sie sie erneut auf.

Die Kugeln sollen sich reibungslos auf der Uhr bewegen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben.

Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe

von Altbatterien gesetzlich verpflichtet

