

Bedienungsanleitung Geneva SX

Quarzuwecker mit schleichender Sekunde

1. Inbetriebnahme

Bitte legen Sie eine 1.5V AA Mignon LR06 Batterie (im Lieferumfang nicht enthalten) entsprechend der Polarität in das Batteriefach ein.

2. Einstellung der Uhrzeit

Nehmen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Weckers ab.

Drehen Sie das rechte Rädchen in die vorgegebene Richtung, bis die Uhrzeit eingestellt ist.

3. Einstellung der Alarmzeit

Nehmen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Weckers ab.

Drehen Sie das linke Rädchen in die vorgegebene Richtung, bis die gewünschte Weckzeit eingestellt ist.

4. Einschalten der Weckfunktion

Schalten Sie den Schalter auf ON.

5. Weckwiederholung (Snooze) & Lichtfunktion

Mit betätigen der Snooze / Licht Taste wird die Beleuchtung des Zifferblattes eingeschaltet.

Nach ca. 4 Minuten ertönt der Weckalarm erneut (automatische Weckwiederholung).

6. Ausschalten der Weckfunktion

Schalten Sie den Schalter auf OFF.

Sollte Ihr Wecker größere Zeitabweichungen oder eine Veränderung des Wecktons aufzeigen ist es notwendig eine neue Batterie einzulegen.

