

Bedienungsanleitung Geneva SL
Operating Instruction Geneva SL
Instrucciones para el uso de Geneva SL
Notice d'emploi pour Geneva SL
Istruzioni Geneva SL
Gebruiksaanwijzingen ven Geneva SL

Quarzuwecker mit schleichender Sekunde
Bedienungsanleitung Geneva SL

1. Inbetriebnahme Ihres Weckers
Bitte legen Sie eine 1.5V AA Batterie (im Lieferumfang nicht enthalten)entsprechend der Polarität in das Batteriefach ein.
2. Einstellung der Uhrzeit
Drehen Sie das Rädchen in die gezeichnete Richtung, bis die Uhrzeit eingestellt ist.
3. Einstellung der Alarmzeit
Drehen Sie das Rädchen in die gezeichnete Richtung bis die gewünschte Weckzeit eingestellt ist.
4. Einschalten der Weckfunktion
Schalten Sie den Schalter auf on.
5. Snooze & Lichtfunktion
Mit betätigen der Snooze / Licht Taste wird nach ca.4 Minuten eine automatische Weckwiederholung und die Beleuchtung des Zifferblatte eingeschaltet.
6. Ausschalten der Weckfunktion
Schalten Sie den Schalter auf off.

Sollte Ihr Wecker größere Zeitabweichungen oder eine Veränderung des Wecktones aufzeigen ist es notwendig eine neue Batterie einzulegen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!



Quartz Clock with silent movement
Operating instruction of Geneva SL

1. To start clock
Open battery cover on the back of clock. Insert one 1.5V AA batteries into battery container in the right direction of "+", "-" pole , then close battery cover back.
2. Time setting
Turn the time set knob in indicated direction to set correct time.
3. Alarm setting
Turn the alarm set knob in indicated direction to desired alarm time.
4. ON/OFF switch on the back of clock
Turn "ON/OFF" switch to "ON" , it will alarm with Beep alarm at anytime you set. Turn it to "OFF" , it will not alarm.
5. SNOOZE/LIGHT switch
Around 4 minutes snooze function and light function in the same top switch.
6. Note

Battery is going exhaustion if alarm sound get lower & repeated. Please change battery immediately.

Consideration of duty according to the battery law

Old batteries don't belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. End-user are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points.

