

Bedienungsanleitung



WT1030 - QUARZWANDUHR

Inbetriebnahme

Legen Sie 1 x Mignon AA LR06 Batterie unter Beachtung der Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.

Zeiteinstellung

Drehen Sie das Einstellrädchen auf der Rückseite in bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

Bemerkungen

- Benutzen Sie zur Oberflächenreinigung ausschließlich weiche, saubere und trockene Materialien. Vermeiden Sie Reiniger oder Polituren.
- Ersetzen Sie die Batterien wenn die angezeigte Uhrzeit stark abweicht, da dies ein Anzeichen für leere Batterien sein kann.
- Bitte werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll und entsorgen Sie elektronische Geräte nach den gesetzlichen Bestimmungen.



Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem

Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!