


Bedienungsanleitung WT 770



Funktionen

- DCF-77 Funkwecker
- Digitales LCD-display:
 - Innentemperatur in °C oder °F (Temperaturanzeige : 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F))
 - Innenluftfeuchte (20%-95%)
- Weckalarm mit Schlummertaste
- Fluoreszierende Zeiger
- Licht

Grundeinstellungen

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite und legen Sie eine AA Batterie 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der richtigen Polarität ein. Es ertönt ein Ton und der Sekunden-, Stunden- und Minuten-Zeiger stellen sich jeweils auf die Nullstellung (12:00) ein.

Wenn das Signal erfolgreich empfangen wurde, stellen sich die Zeiger innerhalb von 2 – 5 Minuten auf die aktuelle Uhrzeit ein. Ist die Uhr nach 12 Minuten noch nicht eingestellt, ist der Empfang gestört oder am gewählten Standort nicht möglich. Drücken sie die RESET Taste auf der Rückseite und versuchen Sie den Empfang an einer anderen Stelle erneut.

Sollte der Empfang des Funkuhrsignals innerhalb von 12 Minuten nicht möglich sein, wird die Uhr jede angefangene Stunde erneut eine Verbindung suchen.

Manuelle Einstellung

Um die Uhr manuell einzustellen drücken Sie 3 Sekunden den M-Set Knopf, der Sekundenzeiger stoppt und der Minutenzeiger läuft schneller.

Drücken Sie den M-Set Knopf so lange, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

Funkempfang manuell starten

Drücken Sie den REC Knopf ca. 3 Sekunden oder länger. Der Wecker wird sich auf die Nullstellung (12:00) einstellen und nach dem Funkuhrsignal suchen.

Automatischer Empfang

Die Uhr versucht sich alle 2 Stunden sich mit dem Funkuhrsignal zu synchronisieren.

Alarmzeit einstellen

Die von Ihnen gewünschte Alarmzeit lässt sich durch den Alarmdrehknopf auf der Rückseite einstellen indem sie den Alarmknopf in die angegebene Richtung drehen, bis die von Ihnen gewünschte Uhrzeit erreicht ist.

Schieben Sie den Alarmschalter seitlich der Uhr hoch, wenn Sie ein On lesen können ist der Alarm eingestellt.

Schlummertaste/Licht

Drücken Sie die Licht-/ Schlummertaste um das Zifferblatt für 5 Sekunden zu beleuchten. Bei Alarm können Sie durch Betätigung der Licht-/Schlummertaste den Alarm stoppen. Der Alarm ertönt in 5 Minuten erneut.

Temperaturauswahl

Celsius/Fahrenheit: Schieben Sie den °F/°C Schalter neben dem Batteriefach auf °C oder °F zur Auswahl der Temperaturanzeigeeinheit.

Anmerkung


Bitte platzieren Sie die Uhr ca. 2 Meter entfernt von TV, Computer, Klimaanlage oder anderen Haushaltsgeräten. Die optimale Lage ist bei problematischem Empfang meistens in der Nähe eines Fensters.



Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

WT 770 Manual



FEATURES:

- DCF-77 Radio-controlled Alarm Clock
- Digitale LCD-display:
 - Indoor temperature in °C or °F (Temperature Range: 0°C to 50°C (32°F to 122°F))
 - Indoor humidity (20%-95%)
- Alarm with Snooze
- Illuminated hands
- Light
- Silent Movement

RESET

Open the battery compartment and install battery (1 x AA Mignon LR06, 1,5V, not included) as correct polarity, ringing one time then start to zero position.

The second hand start to run and stop at zero position (12:00), then the minute hand and hour hand also run quickly and stop at zero position(12:00 noon time).

Then it begin to access to initial receiving time signal, it takes maximum 12 minutes. If receiving successfully, the hands will find the correct time and work normally. (Running condition after the OK receiving)

If the clock still has not set itself after 12 minutes. Repeat setting at a different location by pressing the RESET button.

The dealing of the initial failed receiving

If the signal is bad and the RCC signal can not be received within 12 minutes the clock will exit receiving, but then every breaking hour the hands will start receiving signal.

Manual setting

Under the normal running condition, press M.SET button greater than or equal to 3 seconds, the second hand stop and the minute run fast. Then the clock enters into manual setting. Press M-SET button, the minute hand will run fast and when you set free the button, it will stop.

Press the button each time, the minute hand goes one minute. If don't press the M.SET button within 8 seconds, then exit the manual setting function, and the clock run at the set time.

Force receiving

Under the normal running condition, press the REC. button more than or equal to 3 seconds, all hands will run and stop and enter into force receiving condition. The hands stop at position of 12:00, and then start to receive the signal for 3-12 minutes. If it receives the signal successfully, the clock will catch up the correct time to run.

If it failed to receive the signal after 12 minutes, the hands stop at position of 12:00 and it will resume the time before the force reception.

Automatic receiving of everyday

The clock will automatically received the radio signal 12 times every day (i.e. 1:00, 3:00, 5:00,.....19:00, 21:00, 23:00).

Alarm

Set the alarm switch to ON position. The clock will ring when it gets to the set time.(it will ring about 15~45minutes at one time) At the same time, the light will shine for 5 seconds If you want to shut the alarm, just set the switch to OFF position.

Please be kindly reminder that if the alarm switch is still keeping ON position after the ring stop. If we press the Snooze button, it will keep ringing after 5 minutes.

Snooze/Light

Under the condition of normal running, press the Light/Snooze button and the light will shine 5 seconds

Press the Light/Snooze button when bell is ringing, the light will shine 5 seconds. Meanwhile the bell stops for 5 minutes, after 5 minutes later the bell will restart.

Temperature selection:

CELSIUS/FAHRENHEIT: Set the °F/°C switch (beside the battery compartment) to select.

Note:


Please place the clock where it is at lease six feet from a TV, Computer, air conditioner or other household electrical appliances, the optimal location is near a window.



Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

WT 770 Guide d'utilisateur



Snooze/Light	Rappel/Lumière
Alarm switch	Commutateur de marche/arrêt de la fonction réveil
Alarm setting knobs	Boutons de réglage de la fonction réveil
°F/°C selected switch	Commutateur °F/°C

CARACTÉRISTIQUES :

- Réveil DCF-77 radio-commandé
- Écran LCD numérique :
 - Température intérieure en °C ou °F (plage de température : 0°C à 50°C (32°F à 122°F))
 - Humilité intérieure (20%-95%)
- Réveil avec rappel
- Aiguilles lumineuses
- Lumière
- Mécanisme d'horlogerie silencieux

INITIALISATION

Ouvrez le compartiment de pile et installez la pile (1 x AA Mignon LR06, 1,5 V, non fournie) en respectant le sens des polarités indiquées. Un bip retentit et le réveil se place en mode initialisation.

L'aiguille des secondes démarre et avance jusqu'à la position zéro (12:00), suivie par l'aiguille des minutes et celle des heures. Les trois aiguilles sont maintenant sur la position zéro (12:00). Le réveil se place en mode réception de signal afin d'ajuster l'heure actuelle (cette opération peut prendre jusqu'à 12 minutes). À la réception du signal, les aiguilles se déplacent sur leur position exacte et la fonction horloge continue normalement. (Condition de fonctionnement après la réception du OK)

Faute de réception du signal de synchronisation après 12 minutes, changez d'emplacement et effectuez une nouvelle

tentative en appuyant sur la touche RESET.

Échec de la réception du signal d'initialisation

Si le réveil ne détecte pas le signal de radiocommande dans le délai de 12 minutes, ou que ce signal est de trop mauvaise qualité, il quitte le mode réception pour cependant procéder à de nouvelles tentatives à chaque changement d'heure.

Réglage manuel

Dans des conditions normales de fonctionnement, appuyez sur la touche M.SET et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. L'aiguille des secondes s'arrête et l'aiguille des minutes tourne rapidement. Le réveil se place en mode de réglage manuel. Appuyez sur la touche M-SET pour démarrer l'avance de l'aiguille des minutes. Relâchez-la dès que l'aiguille atteint sa position exacte.

Chaque pression sur cette touche avance l'aiguille d'une minute. Faute d'appuyer sur la touche M.SET dans les 8 secondes, le réveil quitte le mode de réglage manuel et revient au mode horloge à partir de l'heure fixée.

Réception de signal forcée

Dans des conditions normales de fonctionnement, appuyez sur la touche REC. et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Toutes les aiguilles démarrent puis s'arrêtent sur la position 12:00 et le réveil se place en mode réception forcée, attendant de recevoir le signal de synchronisation pendant 3-12 minutes. À la réception de ce signal, les aiguilles se déplacent sur leur position exacte et la fonction horloge continue normalement.

Si le réveil ne détecte pas le signal de radiocommande dans le délai de 12 minutes, les aiguilles s'arrêtent sur la position 12:00 et l'horloge reprend son fonctionnement normal, depuis l'heure alors en vigueur juste avant la réception forcée.

Réception automatique du signal radio

Votre réveil reçoit automatiquement le signal radio toutes les deux heures, soit 12 fois par jour (1:00, 3:00, 5:00,19:00, 21:00, 23:00).

Fonction réveil

Pour activer la fonction réveil, poussez son commutateur de marche/arrêt sur la position marche (ON). Lorsque l'heure de réveil est arrivée, la sonnerie retentit pendant une durée de 15 à 45 minutes et la lumière s'allume pendant 5 secondes. Pour éteindre la sonnerie avant la fin du délai fixé, poussez le commutateur de marche/arrêt du réveil sur la position arrêt (OFF).

Si vous conservez le commutateur de marche/arrêt du réveil sur la position marche (ON) et appuyez simplement sur la touche Rappel, la sonnerie retentira de nouveau dans 5 minutes.

Rappel/Lumière

En mode de fonctionnement horloge, appuyez sur la touche Light/Snooze pour éclairer le cadran pendant 5 secondes. En mode réveil, alors que la sonnerie retentit, appuyez sur la touche Light/Snooze pour l'arrêter. Le cadran s'allume pendant 5 secondes et la sonnerie s'arrête pour reprendre 5 minutes plus tard.

Sélection de l'unité d'affichage de la température :

CELSIUS/FAHRENHEIT : poussez le commutateur °F/°C sur l'unité d'affichage de la température que vous désirez (ce commutateur se trouve juste à côté du compartiment de pile).

Remarque :


Éloignez le réveil d'au moins 1,8 m de tout appareil électrique domestique (poste de télévision, ordinateur, climatiseur, etc.). Le meilleur endroit est près d'une fenêtre.



Précautions concernant les piles

Ne jetez pas vos piles usagées avec vos ordures ménagères. Des piles non recyclées correctement sont dangereuses pour l'environnement et pour la santé de chacun. Déposez gratuitement vos piles usagées auprès de votre revendeur ou des points de collecte. Chaque consommateur est légalement tenu à se débarrasser de ses piles usagées conformément à la loi en vigueur dans sa région !

Manual de WT 770



CARACTERÍSTICAS:

- Reloj alarma controlado por radio DCF-77
- Pantalla LCD digital:
 - Temperatura interna en °C o °F (Rango de temperatura: 0°C a 50°C [32°F a 122°F])
 - Humedad interna (20%-95%)
- Alarma con función Posponer alarma
- Manecillas iluminadas
- Luz
- Movimiento silencioso

REINICIO

Abra el compartimiento de la batería e instale la batería (1 AA Mignon LR06 de 1,5 V, no incluida) con la polaridad correcta; se escuchará la alarma una vez y se iniciará en la posición cero.

El segundero comenzará a avanzar y se detendrá en la posición cero (12:00), luego el minutero y el horario también avanzarán rápidamente y se detendrán en la posición cero (12:00 del mediodía).

Luego, comienza a acceder a la señal inicial de recepción de hora; toma 12 minutos como máximo. Si se recibe con éxito, las manecillas hallarán la hora correcta y funcionarán normalmente. (Condición de funcionamiento después de la recepción de OK).

Si el reloj todavía no se ha configurado luego de 12 minutos, repita la configuración en una ubicación diferente, pulsando el botón RESET.

El arreglo de la recepción inicial fallida

Si la señal es mala y la señal RCC no puede recibirse dentro de los 12 minutos, el reloj saldrá del modo recepción, pero luego, a cada hora, las manecillas comenzarán a recibir la señal.

Configuración manual

En condiciones de funcionamiento normales, pulse el botón M.SET por 3 o más segundos, el segundero se detendrá y el minutero avanzará rápido. Luego, el reloj ingresará en la configuración manual. Pulse el botón M-SET, el minutero avanzará rápido y cuando libere el botón, se detendrá.

Pulse el botón cada vez, el minutero avanzará un minuto. Si no pulsa el botón M.SET dentro de los 8 segundos, saldrá de la función de configuración manual y el reloj funcionará en la hora fijada.

Recepción forzosa

En condiciones de funcionamiento normales, pulse el botón REC. por 3 o más segundos, todas las manecillas avanzarán, se detendrán e ingresarán en la condición de recepción forzosa. Las manecillas se detendrán en la posición 12:00 y luego comenzarán a recibir la señal durante 3-12 minutos. Si recibe la señal con éxito, el reloj alcanzará la hora correcta para funcionar.

Si no recibió la señal después de 12 minutos, las manecillas se detendrán en la posición 12:00 y retomará la hora antes de la recepción forzosa.

Recepción automática diaria

El reloj recibirá automáticamente la señal de radio 12 veces por día (es decir, 1:00, 3:00, 5:00,...19:00, 21:00, 23:00).

Alarma

Configure el interruptor de la alarma en la posición ON (Encendido). El reloj sonará cuando alcance la hora fijada (sonará una vez durante aproximadamente 15-45 minutos). Al mismo tiempo, la luz brillará durante 5 segundos. Si desea apagar la alarma, sólo fije el interruptor en la posición OFF (Apagado).

Tenga a bien recordar que el interruptor de la alarma se mantiene en la posición ON (ENCENDIDO) después de que ésta deje de sonar. Si pulsamos el botón Snooze (Posponer alarma), continuará sonando después de 5 minutos.

Posponer alarma/Luz

En condiciones de funcionamiento normales, pulse el botón Light/Snooze y la luz brillará durante 5 segundos.

Pulse el botón Light/Snooze cuando suene la campanilla; la luz brillará durante 5 segundos. Mientras tanto, la campanilla se detendrá durante 5 minutos. Luego de dicho lapso, se reiniciará.

Selección de temperatura:

CELSIUS/FAHRENHEIT: Fije el interruptor °F/°C (próximo al compartimiento de la batería) para seleccionar.

Nota:


Tenga a bien colocar el reloj en un sitio que se encuentre al menos a seis pies de un TV, ordenador, aire acondicionado u otro electrodoméstico. El lugar ideal es cerca de una ventana.



Notas relacionadas con las baterías

Las baterías agotadas no pertenecen a los residuos domésticos. Las baterías pueden causar peligros ambientales y sanitarios si terminan en el medio ambiente. Devuelva las baterías agotadas sin cargo a su distribuidor o a los puntos de recolección. ¡Como consumidor, está obligado por ley a devolver las baterías agotadas!

WT 770 Handleiding



Snooze/Light	Sluimeren/Licht
Alarm switch	Alarmschakelaar
Alarm setting knobs	Alarm instelknop
°F/°C slected switch	°F/°C-selectieschakelaar

KENMERKEN:

- DCF-77 radiogestuurde alarmklok
- Digitale LCD-display:
 - Binnentemperatuur in °C of °F (Temperatuurbereik: 0°C tot 50°C/32°F tot 122°F)
 - Binnenshuis vochtigheid (20% - 95%)
- Alarm met sluimeren
- Verlichte wijzers
- Licht
- Rustige verplaatsing

RESETTEN

Open het batterijvak en plaats een batterij (1 x AA Mignon LR06, 1,5 V, niet inbegrepen) met de juiste polariteit, de beltoon zal één keer luiden en vervolgens in de nulstand starten.

De tweede wijzer begint te lopen en stopt bij de nulstand (12:00), vervolgens zullen de minuten- en urenwijzers ook snel lopen en stoppen bij de nulstand (12:00 uur middag).

Vervolgens zal het starten met het ontvangen van het tijdsignaal, dat duurt maximaal 12 minuten. Als het ontvangen succesvol is verlopen, zullen de wijzers de juiste tijd vinden en normaal werken. (Bedrijfstand na "in orde"-ontvangst)

Als de klok na 12 minuten zichzelf nog steeds niet heeft ingesteld, herhaal het instellen op een andere plek door op de "RESET"-knop te drukken.

Het afhandelen van de eerste mislukte ontvangst

Als het signaal slecht is en het RCC-signalen kan niet binnen 12 minuten worden ontvangen zal de klok het ontvangen stoppen, maar zullen de wijzers vervolgens elk uur starten met het ontvangen van het signaal.

Handmatige instellen

In de normale bedrijfstand, druk tenminste 3 seconden lang op de "M.SET"-knop, de tweede wijzer stopt en de minutenwijzer loopt snel. Vervolgens zal de klok het handmatig instellen ingaan. Druk op de "M.SET"-knop, de minutenwijzer zal snel lopen en als u de knop loslaat, zal het stoppen.

Druk herhaaldelijk op de knop, de minutenwijzer zal één minuut vooruit gaan. Indien u niet binnen 8 seconden op de "M.SET"-knop drukt, zal vervolgens de handmatige instelfunctie worden verlaten en de klok zal op de ingestelde tijd lopen.

Geforceerd ontvangst

In de normale bedrijfstand, druk tenminste 3 seconden lang op de "REC"-knop, alle wijzers zullen lopen en stoppen en in de geforceerde ontvangststand gaan. De wijzers stoppen bij 12:00 en starten vervolgens 3-12 minuten lang met de ontvangst van het signaal. Als de ontvangst succesvol is verlopen, zal de klok de juiste tijd instellen en werken.

Als het na 12 minuten niet slaagt om het signaal te ontvangen, stoppen de wijzers bij 12:00 en het zal de tijd hervatten voordat het geforceerd werd om te ontvangen.

Automatische dagelijks ontvangst

De klok zal automatisch het radiosignaal 12 keer per dag ontvangen (d.w.z. 1:00, 3:00, 5:00,19:00, 21:00, 23:00).

Alarm

Zet de alarmschakelaar op de "AAN"-stand. De klok zal op de ingestelde tijd afgaan (het zal ongeveer 15 ~ 45 minuten in één keer afgaan). Op hetzelfde moment, zal het licht voor 5 seconden branden. Als u het alarm wilt uitschakelen, zet eenvoudig de schakelaar op de "OFF"-stand.

Onthoud om de alarmschakelaar op de "ON"-positie te houden nadat het alarm gestopt is. Als u op de "Sluimeren"-knop drukt, zal het na 5 minuten blijven afgaan.

Sluimeren/Licht

In de normale bedrijfstand, druk op de "Light/Snooze"-knop en het licht zal 5 seconden lang branden.

Druk op de "Light/Snooze"-knop wanneer het alarm afgaat, het licht zal 5 seconden lang branden. Vervolgens zal het alarm voor 5 minuten stoppen en zal na 5 minuten opnieuw starten.

Temperatuurselectie:

CELSIUS/FAHRENHEIT: Zet de "°F/°C"-schakelaar (naast het batterijvak) om te selecteren.

Opmerking:


Plaats de klok op tenminste zes meter uit de buurt van een TV, computer, airconditioner of andere huishoudelijke elektrische apparaten, de optimale locatie is dicht bij een raam.



Opmerkingen met betrekking tot batterijen

Lege batterijen horen niet in het huisafval. Batterijen kunnen tot het milieu- en gezondheidsrisico's leiden als ze in het milieu belanden. Breng lege batterijen gratis terug naar uw dealer of bij inzamelpunten. Als consument bent u wettelijk verplicht om lege batterijen terug te brengen!

WT 770 Manuale



Snooze/Light	Snooze/Luce
Alarm switch	Interruttore della sveglia
Alarm setting knobs	Manopole per impostare la sveglia
°F/°C selected switch	Interruttore di selezione °F/°C

CARATTERISTICHE:

- Sveglia radiocontrollata DCF-77
- Display LCD digitale:
 - Temperatura interna in °C o °F (Gamma di temperatura: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F))
 - Umidità interna (20%-95%)
- Allarme con snooze
- Lancette illuminate
- Luce
- Movimento silenzioso

RESET

Aprire il vano batteria e installare la batteria (1 x AA Mignon LR06, 1,5 V, non inclusa) con polarità corretta, questa suona una volta quindi ritorna alla posizione zero.

La seconda lancetta inizia ad andare e si ferma in posizione zero (12:00), poi la lancetta dei minuti e la lancetta delle ore si muovono rapidamente e si fermano nella posizione zero (12:00 mezzogiorno).

Poi inizia ad accedere al primo segnale orario di ricezione, ci vogliono al massimo 12 minuti. Se si riceve con successo, le lancette troveranno l'ora esatta e funzioneranno normalmente. (Condizione di funzionamento dopo che la ricezione è OK)

Se l'orologio ancora non si è impostato dopo 12 minuti. Ripetere l'impostazione in una posizione diversa premendo il tasto RESET.

Come comportarsi se la ricezione iniziale fallisce

Se il segnale è cattivo e il segnale RCC non può essere ricevuto entro 12 minuti l'orologio uscirà dalla ricezione, ma poi ad ogni ora le lancette inizieranno a ricevere il segnale.

Impostazione manuale

In condizioni normali di funzionamento, premere il pulsante M. SET per un tempo superiore o uguale a 3 secondi, la seconda lancetta si ferma e i minuti vanno avanti velocemente. Poi l'orologio entra in impostazione manuale. Premere il pulsante M-SET, la lancetta dei minuti andrà velocemente e quando si rilascia il pulsante, si fermerà.

Premere il pulsante ogni volta, la lancetta dei minuti passa avanti di un minuto. Se non si preme il pulsante M. SET entro 8 secondi, allora si esce dalla funzione di impostazione manuale, e l'orologio si mette a funzionare con l'orario impostato.

Ricezione forzata

In condizione normale di funzionamento, premere il tasto REC. per un tempo superiore o uguale a 3 secondi, tutte le lancette si muoveranno e si fermeranno ed entreranno in condizione di ricezione forzata. Le lancette si fermano nella posizione 12:00, e quindi iniziano a ricevere il segnale per 3-12 minuti. Se riceve il segnale con successo, l'orologio recupera l'orario corretto per il suo funzionamento.

Se non è riuscito a ricevere il segnale dopo 12 minuti, le lancette si fermano alla posizione 12:00 e riprenderanno l'orario precedente alla ricezione forzata.

Ricezione automatica giornaliera

L'orologio riceverà automaticamente il segnale radio 12 volte al giorno (cioè 1:00, 3:00, 5:00,19:00, 21:00, 23:00).

Allarme

Impostare l'interruttore di allarme in posizione ON. L'orologio suona quando arriva l'orario impostato. (Suonerà per circa 15 ~ 45 minuti in una sola volta). Allo stesso tempo, la luce brillerà per 5 secondi. Se si desidera arrestare l'allarme è sufficiente impostare l'interruttore sulla posizione OFF.

Si prega gentilmente di ricordare se l'interruttore di allarme è ancora in posizione ON, dopo che il suono viene arrestato. Se premiamo il tasto Snooze, questo riprende a suonare dopo 5 minuti.

Snooze/Luce

In condizione di funzionamento normale, premere il pulsante Light/Snooze e la luce brillerà per 5 secondi. Premere il pulsante Light/Snooze quando la sveglia suona, la luce brillerà per 5 secondi. Nel frattempo la sveglia si ferma per 5 minuti, dopo 5 minuti la sveglia verrà riavviata.

Selezione della temperatura:

CELSIUS/FAHRENHEIT: Impostare l'interruttore °F/°C (accanto al vano batterie) per selezionare.

Nota:

Sistemare l'orologio ad almeno sei piedi di distanza da un televisore, computer, aria condizionata o altri

elettrodomestici elettrici, la posizione ottimale è vicino a una finestra.



Note relative alle batterie

Batterie scariche non rientrano tra i rifiuti domestici. Le batterie possono causare rischi per l'ambiente e la salute se finiscono nell'ambiente. Restituite le batterie esauste gratuitamente al rivenditore o ai punti di raccolta. Come consumatori siete legalmente obbligati a restituire le batterie scariche!