

## Bedienungsanleitung WT 193

### FUNKTIONEN:

- DCF-77 Funkuhr
- 12/ 24-Stunden-Zeitanzeige
- Datumsanzeige
- Kalenderanzeige
- Wochentagsanzeige in 5 Sprachen wählbar: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch
- Innentemperatur in °C/°F
- Alarm mit Weckwiederholung
- Hintergrundbeleuchtung

### Inbetriebnahme:

1. Entfernen Sie zuerst den Batteriefachdeckel an der Rückseite des Weckers.
2. Legen Sie 2x Mignon AAA, LR03, 1.5V Batterien mit der richtigen Polarität ein.
3. Die Uhr sucht automatisch nach der Funkuhrzeit.
4. Sollte nach 6 Minuten kein Funksignal empfangen worden sein, können Sie auch manuell die Uhrzeit einstellen. (siehe Manuelle Zeiteinstellung)
5. Die Uhr versucht automatisch nach einer Stunde erneut das Funksignal zu empfangen.
6. Die Uhr startet automatisch jeden Morgen um 2.00 Uhr ein Update.
7. Wenn die Uhr nach dem Funksignal sucht, reagiert nur die WAVE Taste.

### MANUELLE ZEITEINSTELLUNG:

Sollte die Uhr nach dem Einlegen der Batterien nicht automatisch das Funksignal empfangen, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen.

1. Halten Sie die SET Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die Sprachanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie UP, um die Sprache der Wochentagsanzeige einzustellen.
2. Betätigen Sie die SET Taste erneut und die 12/24h-Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie UP, um das gewünschte Zeitformat einzustellen.
3. Betätigen Sie die SET Taste erneut und die Sekunden Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP, um die Sekunden zurückzustellen "00".
4. Betätigen Sie die SET Taste erneut und die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP, um die Stunden einzustellen.
5. Betätigen Sie die SET Taste erneut und die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP, um die Minuten einzustellen.
6. Betätigen Sie die SET Taste erneut und die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie UP, um das Jahr einzustellen.
7. Betätigen Sie die SET Taste erneut und die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie UP, um

den Monat einzustellen.

8. Betätigen Sie die SET Taste erneut und die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie UP, um das Datum einzustellen.
9. Betätigen Sie die SET Taste erneut, um zum normalen Zeitmodus zu gelangen.

#### ALARMEINSTELLUNG:

1. Betätigen Sie die MODE Taste.
2. Halten Sie die SET Taste 3 Sekunden lang gedrückt und die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP, um die Stunden einzustellen.
3. Betätigen Sie die SET Taste erneut und die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP, um die Minuten einzustellen.
4. Betätigen Sie die SET Taste erneut, um zur Alarmanzeige zurück zu kehren.
5. Drücken Sie die UP Taste, um die Alarm-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie wieder die UP Taste und der Alarm wird deaktiviert.
6. Betätigen Sie die MODE Taste, um zum normalen Zeitmodus zu gelangen.

#### FUNKTIONSTASTEN

##### SCHLUMMERFUNKTION/BELEUCHTUNG

- Betätigen Sie die SNOOZE/LIGHT Taste, sobald der Alarm ertönt. Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um die Weckwiederholung zu stoppen.
- Betätigen Sie die SNOOZE/LIGHT Taste, um die Beleuchtung für 3 Sekunden zu aktivieren.

##### °C/°F Taste

- Betätigen Sie im normalen Zeitmodus die °C/°F Taste, um die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

##### WAVE Taste

- Halten Sie im normalen Zeitmodus die WAVE Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Suche nach dem Funksignal zu starten.
- Drücken Sie erneut die WAVE Taste, um die Funksignalsuche zu deaktivieren.

#### ACHTUNG:

Bei eventuellen Störungen (z.B. ungewöhnliche Anzeige, Empfangsstörung oder verzerrte Alarmgeräusche) wechseln Sie bitte die Batterien.